

LoggerDataManager ユーザマニュアル







本社・工場 〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8 TEL 048-568-2500 FAX 048-568-2505 西日本営業所 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 2-1-21 TEL 077-510-8550 FAX 077-510-8555

ホームページ http://www.daiki.co.jp/ E-mail mbox@daiki.co.jp

© 2005 Van Essen Instruments B.V. HL344v7, August 2005

版権所有。本出版物のいかなる部分も、Van Essen Instruments の書面による事前の許可なく、電子、機械、複写機、 録音その他のいかなる形態または方法によっても、複製、検索可能なシステムへの保存、転送はできません。

1	は	にじめに	1
2	LC	OGGER DATA MANAGER のインストール	3
3	LC	OGGER DATA MANAGER 入門	4
	3.1	LoggerDataManager	4
	3.2	: プログラムウィンドウ	4
	3.3	・ ヘルプを参照する	8
4	LC	OGGER DATA MANAGER のカスタマイズ	9
	4.1	概要	9
	4.2	測定地を定義する プロガラノ訊字の調整	9
	4.3	 ・ ノロクノム設定の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
5	Dľ	IVER で測定する	
	5.1	概要	
	5.2	と DIVER をパソコンに接続する	
	5.3 5.4	御定設定を読み出す	18 10
	5.5	- 例2-002-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	
	5.6	- 測定設定をデフォルトとして使用する	
	5.7	/ 測定の開始	27
~			
6	DI	IVER の読み出し	
	6.1	概要	
	6.2	測定の停止	
	6.3	5 DIVERの読み出し	
	6.4	測定ファイルのインポート	33
7	温 山	一定値の処理	35
•	7751		
	7.1	概要	35
	7.2	測定値の表示	35
	7.3) 測定値を表で表示する	
	7.4	 測定値のクフフ表示 測定値を印刷ナス 	
	1.5 7 6	・	42 1 A
	7.7	、 図2 直 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	7.8	: 測定シリーズの結合	
8	Dľ	IVER の水位測定値の補正	51

8.1	概要	
8.2	2 測定値を補正する	53
9 DI	IVER の校正	62
9.1	概要	
9.2	CTD-DIVERの校正	
9.3	校正履歴	
10	トラブルを解決する	67
10.	1 通信遮断 9 囲発的な通信エラー	
10.2	2 データベース破損	
付録	- システム要件	71
製品	保証規定	72

1 はじめに

LoggerDataManager は、各 Diver の設定を行ったり、必要な場合には機器を校正したり、または収集したデータ をダウンロード、表示、調整したりするためのソフトウェアです。LoggerDataManager を複数の Diver と組み合わ せれば、完璧かつ柔軟な計測システムが完成します。

各設定が終了すると、各 Diver は単独で動作します。

LoggerDataManagerには、標準モードと拡張モードがあります。

標準モードは現場で使用するのに適しています。拡張モードの機能は、より詳細な調整をするためのものであり、 本書では次のスタンプを表示して説明しています。

Advanced

LoggerDataManager で利用可能な文書

- クイックレファレンスカード
- オンラインヘルプファイル
- マニュアル(本書)

クイックレファレンスカードは、現場で使用します。このカードには、お使いのパソコンに LoggerDataManager をインストールする方法や Diver から測定値を読み取る方法が書かれています。

オンラインヘルプには、LoggerDataManager の Help メニューからアクセスするか F1 キーを押してアクセスします。このファイルの内容は本書の内容とほぼ同様です。

本マニュアルは、LoggerDataManager を使うための説明書です。各手順をステップごとに詳しく説明しています。 Diver の仕様と使用方法については、あらかじめ製品の説明書で確認しておいてください。 本マニュアルでは、以下の項目について説明します。

- LoggerDataManager のインストール
- LoggerDataManager を使用状況に合わせて調整する
- Diver のプログラミングと起動
- Diver の読み出し
- 測定値の表示、印刷、エクスポート
- Diver が計測した水位を大気圧の変動により補正する
- CTD-Diverの校正

2 LoggerDataManager のインストール

LoggerDataManagerを次の手順でインストールします。

- 1. USB 専用読取り器に付属の CD-ROM をパソコンのドライブにセットします。
- 2. メニューが表示されますので、LoggerDataManagerの「インストール」ボタンをクリックします。
- 3. InstallShield ウィザードの指示に従ってインストールします。

新規インストールの場合

WindowsXPの場合、「スタート」→「すべてのプログラム」内に、2つのショートカット(LDMとLDM repair)が作成 されます。

LoggerDataManager を初めてインストールすると、自動的に DB フォルダが作成されます。プログラムに属する データファイルはこの DB フォルダに保存されます。

<u>バージョンアップの場合</u>

LoggerDataManager のバージョンアップインストールの場合、DB フォルダは変換されませんが、イントストールの前にフォルダ内のファイルのバックアップをとっておくことを推奨します。

新しいバージョンデータファイルに構造的な変更が必要な場合、新しい DB ファイルが既存のファイルを上書きします。

3 LoggerDataManager 入門

3.1 LoggerDataManager

LoggerDataManager では、次のことができます。

- Diver の設定をする
- Diver から測定値を読み出す
- 測定値を表形式またはグラフ形式で表示させる

Diver から測定値を読み出した場合、測定データは DB フォルダ内に自動保存されます。その際に、測定地コード や、ロガーの連番、測定日、測定時刻などの、固有の組み合わせが DB に付加されます。これにより古いデータ が新しい測定値で上書きされてしまう事故が防止できます。

LoggerDataManager では、ユーザがデフォルト設定を保存できます。これには測定設定の他に、海抜の情報などの測定地設定も含まれます。

LoggerDataManagerのプログラムウィンドウの各要素については、次のセクションで説明します。

3.2 プログラムウィンドウ

ここでは、プログラムウィンドウのさまざまな機能を紹介し、またその機能について簡単に解説します。各機能については、手順の中でさらに詳しく説明します。

Menubar Main	tabs Tabs Tool bar
The consideration of the set of t	Nutrienend Code Hard Weinforment) Longer famin ID Elveri Sample number) Xener Ankrols 120.0 Cm Sample number) Xener Ankrols 0 m Sample number) Xener Ankrols 0 m Sample number) Xener Ankrols 0 m Family THE X Lat Family M m Family Teach Family Family M m Intervent Family Family Family M m Intervent Family Family Family Family M m Intervent Family Family<
	the second second

<u>Menu Bar (メニューバー)</u>

ツールバー上のボタンからはアクセスすることができない機能を使う場合に使用します。

<u>Tool bar (ツールバー)</u>

以下のツールバーのボタンを押して LoggerDataManager にタスクを実行させます。



接続したロガーから設定を読み出す(ALT+S)



接続したロガーから設定と測定値を読み出す(ALT+M)



接続したロガーに設定をプログラムする(ALT+P)



現在のロガーの設定をデフォルトとして保存



デフォルトとして保存した設定を読み出す



バロメーター(大気圧補正)ウィザード(ALT+B)

F

測定データを表で表示する(ALT+T)



測定データを一タをグラフで表示する(ALT+G)

Advanced 次のタスクは拡張モードでのみ利用可能です。

CTD 校正ウィザード(ALT+C)



データエクスポート(ALT+E)

ボタンがグレーになっている場合がありますが、これはその機能が利用不可状態であることを意味しています。選 択されている Diver のタイプ、接続されているロガーの状況、選択されているタブなどにより、利用可能になるかど うかが決まります。

メインタブ

メインウィンドウのタブには、LoggerDataManager のさまざまな機能が割り当てられています。次の 4 つのメイン タブがあります。

- Measurements(測定値)
- · Logger settings(設定)
- Location(測定地)
- Application management(アプリケーションの管理)

Measurements は、表示したい測定値と形式を選択するときに使用します。詳しいことはセクション7の「測定値の処理」をお読みください。

Logger settings は、ロガーの設定を表示・調整するときに使用します。詳しいことはセクション 5 の「Diver で測定する」をお読みください。

Locations(拡張モードのみ)は、各測定地と特有なデータを入力するときに使用します。Diver の設定を行う際、 測定地は測定地リストから選択しますが、新規に測定地を入力した場合は、デフォルトの測定地情報と共にリスト へ自動的に追加されます。

このタブの最下段には、Location defaults(デフォルト測定地)というパネルがあり、新規測定地に割り当てられ るデフォルトの設定が表示されています。その中には、測定地の海抜高度などの情報があります。

Application management タブには、使用状況に応じて LoggerDataManager を調整するための項目がありま す。詳しいことはセクション 4 の「LoggerDataManager のカスタマイズ」をお読みください。

<u>Browse バー</u>

タブの中にはブラウズバーが表示される場合があります。

- H 4 F F + X
- リストの最初のレコードに行きます。
- リストの以前のレコードに行きます。
- リストの最後のレコードにいきます。
- + リストにレコードを追加します。
- リストから選択したレコードを削除します。
- 新しいレコードをキャンセルします。最後に保存してから行った変更は DB に保存されません。

<u>Measurements 内のタブ</u>

Measurements タブ内には、Loggers タブと e+sensors タブがあります。各 Diver を使用する場合は Loggers タブ内のリストへ、土壌水分・EC・温度計を使用する場合は e+sensors タブ内のリストへそれぞれ表示されます。 それぞれのタブ内の左側には、一度読み出しされた各 Diver の、測定地とシリアルナンバーとのリストが表示され ます。右側には、選択したロガーの各データのリストが表示されます。また上部には、選択した Diver の情報が表 示されます。

データの閲覧をするには、閲覧したいロガーを選択し、右側に表示されたデータリストから閲覧したいデータを選択して、次に Table か Graph ボタンを押すか、または Alt+T、Ctrl+T、Alt+G、Ctrl+G のショートカットを押します。

Table ボタンをクリックすると、測定値が表形式で表示されます。表の全体を印刷したり、時間指定した測定値の みを印刷したりすることができます。

Graph ボタンをクリックすると、測定値をグラフとして表示します。グラフの表示形式は、好みの形式に設定できます。

<u>Logger settings 内のタブ</u>

Advanced

Logger list

拡張モードでのみ利用可能です。データベース内の Diver がすべて表示されます。

Baro's only ボタン

BaroDivers のみを表示させることができます。

Read/program logger

Logger list で選択した Diver の測定設定が表示されます。

また、Read/program logger は、設定を変更したり、Diver に設定をプログラミングするためにも使用します。このためには、Diver がパソコンに接続されていることが必要です。

Read/program logger には、Live updata と Default settings の 2 つのサブタブが付属しています。Diver が パソコンに接続されたときに、Diver の測定値をリアルタイムに表示させることができます。Diver の設定で使用す るデフォルト値は、Default settings に入力します。デフォルト値を設定しておくと、複数の Diver に対して同じ設 定をを行う場合に便利です。

Application management 内のタブ

このタブでは、Diverを接続するための通信ポートやデータの保存先の設定を行います。 また以下の設定も行うことができます。

- ユーザタイプ:標準モード、拡張モード。標準モードには現場で必要な機能のみが使用可能となります。
- ユーザインターフェースとヘルプファイルの言語:英語、フランス語、オランダ語、ドイツ語、スペイン語

- 印刷したいレポートのタイトル
- 印刷するレポートとエクスポートするファイルに挿入したいユーザネーム

Advanced 拡張モードでのみ利用可能な機能は以下のとおりです。

- データとバックアップファイルの保存先
- 最大保存容量
- LoggerDataManagerを閉じようとするときに表示されるバックアップ警告を表示する
- ロガーの測定単位

	単位
温度	摂氏(℃)、華氏(°F)、ケルビン(K)
水位	mm、cm、inch、ft、m、bar、mbar

注意! LoggerDataManager のデータベースに最低 1 台の Diver が 30 m 以上の水位範囲で入力されていないと単位「mm」は、選択することができません。

3.3 ヘルプを参照する

LoggerDataManager を使用しているときは、いつでもヘルプを参照することができます。ヘルプを表示させるに は F1 を押すか、あるいはヘルプメニューからヘルプを選択してください。オンラインヘルプの情報は、本マニュア ルの内容とほぼ同じです。

ヘルプの目次を参照して知りたい情報を検索してください。インデックスと検索機能を使えば、特定の情報を素早 く検索することも可能です。

4 LoggerDataManager のカスタマイズ

4.1 概要

LoggerDataManagerを使用する前に、使用状況に合わせて調整する必要があります。 以下の調整項目があります。

- ・ 測定地(Locations タブ)
- プログラム設定(Program settings タブ)

4.2 測定地を定義する

Advanced

使用する測定地を定義するには Location タブを使用します。ここに表示されているリストに登録されていないロ ガーから測定値を読み出した場合、ロガーの測定地が自動的にリストに追加されます。

Location	All jui	Kauel 1	Coast 2	Density Bandonation	Est. and heaved	Level all retical
Baro Isoalian	11.28	138	1	100	sea bool	
CILING		130	and the second	108 Bare location	teo intel	1208.008
DEDAL				008	teo intel	308.008

測定地リストの上方に表示されるボタンは、リストの参照や、測定地の入力、削除のために使用します。

Locations タブ内には、Location defaults 設定エリアがあります。ここでの設定値は、デフォルトで新しい測定 値に適用されます。またこの設定値はいつでも変更可能です。

4.2.1 測定地の入力

- 1. リスト上方の 🛨 ボタンをクリックすると、新しい行が測定地リストに追加されます。
- 2. 測定地の名称を入力します。この新しい測定地には既存のデフォルト値が割り当てられます。
- 次に記す項目のパラメータがご使用の状況に該当する場合、またはご使用の状況がデフォルト値と異なる場合には同じ行のそのフィールドにも入力します。

· Alt(高度)

Alt には、測定地の海抜高度を入力します。これは海抜高度が高い測定地では気圧が低いため必要になりま す。数値は、-300メートル(海面下)から3000メートル(海抜)まで入力できます。オフセットは、高度100mに つき10 cm 水柱です。高度はフィートで表示させることもできます。

注意! Application management タブの Program setting にある水位単位がフィートあるいはインチに設定 されている場合には、Location タブの高度は自動的に「ft」と表示されます。その他の場合、高度は「m」と表示さ れます。

・ Coord.1 と Coord.2

ユーザの選択による座標系に基づき、測定地の座標を入力します(オプション)。

· Density

汚染水または海洋水の場合は、Density に補正値を入力することができます。ある程度純粋な淡水の場合は、 この係数は、LoggerDataManager のインストール時のデフォルト値である「1」にします。

BaroLocation (気圧計の設置場所)

Diver が計測した水位を気圧補正するための Baro Diver の設置場所を入力するか、またはドロップダウンリストから適当な Baro を選択して、BaroLocation フィールドに追加されるようにします。

注意! 気圧補正の不要なロガーの場合は、BaroLocation の列は空白にしておきます。

Baro Diver の設定を読み出すときは、測定地が自動でリストに追加されるほか、BaroLocation 列の選択リストにも加えられます。詳しくは、セクション 8「Diver の水位測定値の補正」をお読みください。

注意! 気圧計で測定した大気圧は Diver が測定した絶対圧から減算されますので、気圧計を補正する Diver の海抜高度になるべく近い場所に配置することが重要になります。

- Ext. ref.レベル(テキストフィールド)
 Diver が測定した水位の計算に使われる基準レベルの説明を入力します。
 これにより測定が実用的な意味を持つようになります。平均海面レベル(ordnance)またはボアホールの頂部が例として挙げられます。
- Level offset(レベルオフセット)(数値フィールド)
 選択した外部の基準レベルに関係した圧力センサーの高さが Location タブの Level offset に表示されます。
- 4. 🖌 ボタンをクリックします。新しい測定地情報の追加が完了します。

4.2.2 デフォルトの測定地設定を入力

複数の測定箇所がある場合、各測定箇所に適用可能な測定地設定をデフォルトとすることができます。新規に測 定地を定義すると、このデフォルト値が自動的に割り当てられます。

Location タブの下部にある Location defaults タブでデフォルト値を設定します。

Location defaults These volume are excipted to nee	e baadaani, ibey can be	e shanged, if such her		
Standard water downla	Standard	theolocation 01171	-	
Standard abbuild	* Hend av	unument tom		

以下の設定項目にデフォルト値を入力します。

- ・ Standard water density 水の標準比重。半塩水などの水の密度補正
- ・ Altitude 海抜高度
- ・ Baro-Location Baro Diver の測定地
- ・ Manual measurement form マスターレベル測定のための基準レベルの説明

これらの設定の説明については、前項を参照ください。

4.2.3 測定地の削除

- 1. 削除したい測定地を選択します。
- 2. ボタンをクリックします。Confirm(確認)ダイアログボックスが表示されます。
- 3. OK をクリックして測定地を削除します。

LoggerDataManager に、この測定地を参照している測定シリーズやロガーが保存されている場合には、メッセージが表示されます。その場合、測定地は削除されません。

4.3 プログラム設定の調整

プログラムの設定項目の多くは、Application management(アプリケーション管理)タブで調整できます。

renti Logger rettings L	opations Application newsp	onert.			
elected COM-port	100 M T 100 M 0	r U58)			
opert tille	Use delaed@le				USER TYPE
	Horaste				Advanced
ata directory	D.Vicuner/LDM/E of	00		•	mines
ackap directory	D (Sourcer/LDPE of Backup: 0/Readings)				G. English
	11 - Wheefveld value (ME) for wasning on strenge space for MOK files an backups 5 Show warning to backup the database			C Français C Deutuch C Nederlands	
Eber muja:	-TENPERATURE -	LIVEL	Cebe		
	C Fahrenheit				
	C Kelvis	Cinch Char			

<u>Selected COM(COM ポートの選択)</u>

Diverを接続するための通信ポート(COM または USB)を選択します。USB 対応専用読取り器を使用する場合は、 USB 対応専用読取り器の取扱説明書を参照し、COM ポート番号を確認してから該当する通信ポート番号を選択 します。

Report title(レポートのタイトル)

レポートのタイトル入力はオプションです。タイトルは測定値(レポート)を印刷する際にレポート上に印字されます。

<u>User name(ユーザネーム)</u>

ユーザネームは、印刷されるレポートのヘッダや MON 形式のエクスポートファイルに印字されます。

User type (ユーザタイプ)

LoggerDataManager を標準モード(Basic)で使用するか、拡張モード(Advanced)で使用するかを選択します。 標準モードが選択された場合には、次の拡張モードの機能は利用できません。

- ・ Logger list タブ(Logger Settings のタブ内)
- ・ Locations タブ
- ・ レベル、温度、高度の測定単位(Application management タブ内)
- ・ Calibrate CTD(CTD 校正)機能(ツールバー上)
- ・ Export files (エクスポートファイル)ボタンと Import files (インポートファイル)のメニューオプション

<u>Language (言語)</u>

好みの言語を選択します。言語を変更した後は安定するまで 2~3 分お待ちください。ヘルプ機能(F1)は、選択した言語のテキストで表示されるようになります。

Advanced

次の設定は拡張モードでのみ利用可能です。

Data directory(データディレクトリ)

ロガー設定と測定値からなるデータベースファイルがデフォルトで保存される場所は、インストールフォルダ (¥LDM¥Exe)内の DB フォルダです。別の場所に保存したい場合は、Browse ボタンを押してフォルダを指定して ください。



データベース保存先フォルダを変更すると、LoggerDataManager は、新しいデータベースが再起動後に使用可 能であることを知らせてくれます。

LoggerDataManager はこの確認メッセージの後に自動的に終了します。

注: データベース全体が保存できないフォルダが選択された場合、LoggerDataManager は、これを知らせてく れた後にインストール時に作成されたデフォルトのデータベースにリセットします。このデータベースは常に存在す るものと見なされます。

Backup directory(バックアップディレクトリ)

LoggerDataManager は、Diver から読み出した全データのバックアップ MON ファイルを自動生成します。この MON ファイルは、現場で Diver かたデータの読み出しを行ったとき、バックアップディレクトリ(常にローカルドライブ)に保存されます。デフォルトでは以下のディレクトリになります。

C:¥Program Files¥LDM¥Exe¥BackupsOfReadings¥

別の場所に保存する場合は、Browse ボタンを押してフォルダを指定してください。



注意!: 屋外にてロガーから読み出しを行った後には、オフィスに戻ってからネットワークドライブ等に MON ファ イルを定期的にバックアップすることをお勧めします。データを損失した場合、バックアップした MON ファイルを LoggerDataManager にインポートできます(File の Import から)。

Threshold value warning on storage space for MON-files as backups

(MON ファイルのバックアップに必要な保存容量のしきい値警告)

インストール時には、MON ファイルの保存には 10MB が必要であるとされています。バックアップフォルダの中身 が増えてこのしきい値を超えてしまうと、LoggerDataManager は警告を出してこれを知らせてくれます。 保存スペースの節約は、MON ファイルを定期的にオフィスのバックアップ用メディアか CD-ROM に移動させるこ とにより可能です。

Show warning to backup the database

(警告を表示させる)

LoggerDataManager にデータベースファイルのバックアップをするように警告して欲しい場合にはこれをチェックします。

Select Units of Measurement

(測定単位を選択)

温度と水位の表示に使われる単位を選択します。

選択した単位は Diver で選択した単位と同一でなくてもかまいません。Diver から測定値を読み出したとき、Diver の単位と Logger Data Manager の単位が異なっていると、ここで選択した単位に自動的に変換されます。

水位の単位を変更した場合には、現在システムに保存されている水位データの単位をすべて変換することになり ます。これには保存されているデータ量によっては時間がかかる場合があります。変換中には進行具合を知らせ るプログレスバーが表示されます。

注: LoggerDataManagerのデータベースに最低1台のDiverが30m以上のレベルレンジで入力されていない と単位「mm」は、選択することができません。この理由は、Diverの絶対圧測定の有限の分解能にあります。

単位 bar と mbar への変更は特殊ケースになります。これは圧力の単位であり水位の単位ではないからです。これらの単位は絶対圧を測定するのに適しており、産業用アプリケーションでは有用です。したがって、大気圧補正や、物理的補正、外部基準水位への変換などは無関係になります。

5 Diver で測定する

5.1 概要

Diver を使って測定するには、以下のステップに従ってください。各ステップは次項で詳しく説明します。

- 1. Diverを専用読取り器を介してパソコンに接続します。
- 2. Diver から測定設定を読み出します。
- 3. 測定設定を調整します。
- 新しい設定値を Diver にプログラムします。
 測定設定をデフォルトとして保存しておくと、同タイプのロガーをプログラミングするときに利用できます。
- 5. Diver に正確な時間を設定し、測定を即時開始するか、予約開始をする。

5.2 Diverをコンピュータに接続する

Diverから測定設定を読み出して、Diverをプログラミングする前に、Diverをパソコンに接続する必要があります。 Diverを接続する方法は、Diverのタイプや、アプリケーション、ロガーがインストールされる方法などにより異なり ます。以下のセクションでは Diverの各タイプ別の接続方法について説明します。

5.2.1 Diver を接続する

Diverを接続する方法は、ボアホールに据え付けた方法により異なります。

- スチールケーブルで吊るした場合は、接続する前にボアホールから取り出す必要があります。コンピュータへの接続は専用読取器を使って行います。
- DRC(Direct Read Cable(直接読み出しケーブル))またはDDC(Diver Data Cable(Diver データケーブル))
 で吊るした場合は、ボアホールから引き上げる必要はありません。パソコンへの接続は RS232C または USB
 対応通信ケーブルを使って行います。

<u>スチールケーブルに吊るした場合</u>

- 1. 専用読取り器をパソコンに接続します。
- 2. ボアホールから Diver を引き上げます。
- 3. Diver の通信部の保護キャップを回して外します。
- 4. Diverを逆さにして専用読取り器に取り付けます。



DRC または DDC に吊るした場合

- 1. RS232C または USB 専用通信ケーブルのコネクタをパソコンに接続します。
- 2. DRC または DDC の通信部から保護キャップを回して外します。
- 3. RS232C または USB 専用通信ケーブルのもう一方のコネクタを DRC または DDC の通信部に接続します。



注意! Diver 保護キャップはできるだけ早く元に戻すようにしてください。津新を行う光コネクタ部分に光が当たると Diver の電力は消費されますので、バッテリの寿命が縮まってしまいます。

5.3 測定設定を読み出す

Diverをコンピュータに接続したら、プログラミングをする前に、現在の測定設定を読み出す必要があります。

測定設定を読み出す

・ Read settings from connected logger (接続したロガーから設定値を読み出す)ボタンをクリックします。



何が起こるのか?

Read/program logger タブが表示されます。

ロガーが LoggerDataManager に登録されていた場合:

LoggerDataManager は、データベースから該当する記録を見付けます。ロガーの現在の測定設定値を読み 取り、データベース内の古い値を置換します。

ロガーが登録されていなかった場合:

LoggerDataManagerは、「Warning: settings for a new logger新しいロガーの設定がリストに追加されます」 という警告メッセージを表示します。水位レンジが 150 cm の Diver(BaroDiver)は、即、気圧計と認識され、ロ ガーリストの Baro?列の"B"が割り当てられます。BaroDiver ではない場合には、メッセージ「Is the connected diver being used as a barometer 接続した diver を気圧計として使用しますか?」が表示されます。次に、測 定地の名称を知らせるメッセージが、デフォルトのプロパティを修正せよとの催促と共に表示されます。

LoggerDataManager は、読み取ったロガーの測定地コードが未登録であった場合、この測定地をリストに追加します。

LoggerDataManagerは、新しい測定地にデフォルトの測定地設定を割り当てます。ただし、Diverから読み出した高度がデフォルトの高度と異なる場合は、Diverに設定されていた高度が保存されます。

LoggerDataManager は、測定地コードが登録済みであっても、高度が前回の高度と異なる場合は、新しい測 定地コードを自動生成します。

注意! 測定地コードが変更されずに読み出しが行われてしまった場合は、高度は修正されません。

タブ下段のサブタブ「Live update」はロガーのステータス情報を表示します。

注意! 読み出しに問題がある場合には、セクション 10「トラブルを解決する」をお読みください。

5.4 測定設定の調整

ここまでで、Diver のパソコンへの接続と、現在の設定の読み出しが完了しました。次のステップでは、設定の変更を行います。CTD-Diverの測定設定についてはセクション 5.4.2 を参照してください。

測定設定値の調整後に、今度は Diver の設定値をプログラムします(セクション 5.5「Diver に測定設定をプログラ ミングする」参照)。

5.4.1 Diver の測定設定を調整する

Location	Rat	NewLookup	1800	indexterni	J
Logger Ho. Instrument oosle	57824	_	HIN	MAX	UNIT
Гури	1D-Diver	LEVEL	0.0	150.0	-
Albitude Sample cate	● ■ 5 [sec ■	TEMPERATURE	-20.00	80.00	•0
Sample method	Food 💌				

選択したロガーの設定変更は、Logger Settings タブの Read/program logger タブで行います。

Location(測定地)

ここには、設定を行う Diver の測定地を入力します。New/Lookup ボタンをクリックすると、新しい測定地の入力 と既存の測定地の選択を切り換えることができます。新しい測定地の設定は、Locations タブで行います。

注意! 測定地コードには次の記号は使用しないでください。コロン(:)、大なり記号(>)、小なり記号(<)、二重引 用符(")、縦の罫線(|)、疑問符(?)、スラッシュ(/)、バックスラッシュ(/)。測定地コードは、エクスポートファイルの 名称によく使用され、Windows のディレクトリシステムに保存されます。その場合、上記記号はファイルネームとし て使えません。

<u>Logger No. & Type(ロガーナ番号とタイプ)</u>

Diverのタイプに対応するロガー番号(シリアルナンバー)は、Diverにプログラムされているため変更することはできません。これらのデータは個々のDiver固有の情報となっています(Diverマニュアルのセクション「技術情報」を参照ください)。

<u>Instrument code(機器コード)</u>

接続した Diver に任意の識別コードを付けることができます。

<u>Altitude(高度)</u>

海面を基準にした測定地の高度を入力します。高度は測定値の特性値であるので Locations から調整できます。

なお、パートナンバーシリーズ 400 以降の Diver は、高度変更による影響を受けません。

<u>Sample rate(サンプルレート)</u>

サンプル方法の Event based (イベントベース) または Fixed (固定)を選択すると、このフィールドが設定できるようになります (最低 0.5 秒、最大 99 時間)。この範囲を超える値を入力しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

Sample method(サンプル方法)

Diver が測定し、測定値を保存するサンプル方法を選びます。選択した方法によっては、別のフィールドに設定値 を入力する必要があり、該当するフィールドが表示されます。サンプル方法の詳しい説明は、21 ページの「サンプ ル方法を選択する」をご覧ください。

<u>Variation of range(測定範囲の変更)</u>

このフィールドはサンプル方法として Event based を選択すると表示されます。

<u>Manual measurement(手動測定)</u>

新しい測定シリーズの開始直後に、手動で測定値と測定日/時刻を入力できるようにします。これはロガー設定と して保存され、同じロガーから読み出された次のシリーズに自動的に割り当てられます。

<u>Channel settings(チャネル設定)</u>

ウィンドウの右側に、チャネルとレンジが表示されます。空白のフィールドに、チャネルの独自の名称を入力することができます。レンジの数値は変更できません。

<u>サンプル方法を選択する</u>

サンプル方法は、サンプルを採取して保存するために Diver が用いる方法です。以下の方法が Diver で利用可能です。

- Fixed(固定)
- Event based(イベントベース)
- ・ User defined(ユーザ指定)(セラダイバーとマイクロダイバーのみ)

<u>Fixed(固定サンプル方法)</u>

この方法を選ぶと、Diver は定期的にサンプルを採取して保存します。

FixedをSample methodのフィールドで選択すると、Sample rate フィールドが表示されます。ここでは、連続測定の間隔を選択できます。

例:

『サンプル時間を10秒にすると、Diverは10秒ごとに測定し、その値を内部メモリに保存します。最大測定回数は 24,000回です。この場合、内部メモリは2日と18時間40分で一杯になります。メモリが一杯になるとDiverは測 定を停止します』

注意! 測定値は一つのレコードとしてデータに日付、時刻、水位、温度を付けて保存されます。全測定値は 一つのシリーズとして LoggerDataManager にインポートされます。

Event based(イベントベース)

この方法を選択すると Diver は、採取したサンプルを最後に保存したサンプルと比較します。新しいサンプルは、 その水位が最後に保存したサンプルの水位と特定のパーセント以上異なる場合にのみ保存されます。最大測定 回数は 24,000 回です。

この方法を選択すると、Sample method と Variation & Sample rate のフィールドに入力しなくてはなりません。 Variation は Diver のレンジのパーセントとして入力します。この場合、値は 0.1%から 25%の間です。 例:

『5 メートルの測定範囲と30 分のサンプル間隔の Diver に、「10%」を入力したとします。 Diver は、水位を30 分ご とに測定し、それを最後に保存した水位と比較します。 Diver は、その差が50 cm(つまり、5 m の 10%) 異なる場 合にのみ、新しい水位を保存します』

注意! サンプル採取は、たとえサンプルが保存されなくても、バッテリを消費します。したがって、このサンプル方法では Diver のメモリが一杯になる前にバッテリが空になる可能性が高くなります。

<u>設定 A</u>

固定のサンプル時間とサンプル間隔を用いる、短期間の揚水試験の測定方法です。次の 3 つのステップから構成されます。

ステップ 1	サンプル間隔	サンプルレート	測定回数
1	0~10分	0.5 秒	1,200
2	10~100 分	1秒	5,400
3	100~1,000 分	10 秒	17,400 (41,400)*
	157 時間 40 秒		最大 24,000(48,000)*

<u>設定 B</u>

固定のサンプル時間とサンプル間隔を用いる、標準の揚水試験の測定方法です。次の4つのステップから構成されます。

ステップ 1	サンプル間隔	サンプルレート	測定回数
1	0~10分	1 秒	600
2	10~100 分	5 秒	1,080
3	100~1,000 分	10 秒	5,400
4	1,000~9,460 分	30 秒	16,920 (40,900)*
	157 時間 40 秒		最大 24,000(48,000)*

<u>設定 C</u>

固定のサンプル時間とサンプル間隔を用いる、長期間の揚水試験の測定方法です。次の 5 つのステップから構成されます。

ステップ 1	サンプル間隔	サンプルレート	測定回数
1	0~10分	5秒	120
2	10~100分	20 秒	270
3	100~1,000 分	1分	900
4	1,000~10,000 分	5分	1,800
5	10,000~428,200 分	20分	20,910 (44,910)*
	297 日		最大 24,000(48,000)*

*: CareDiver & Micro-Diver のみに適用

User defined(ユーザ指定)(セラダイバーとマイクロダイバーのみ)

Edit ボタンを使い、カスタムサンプルプロトコルを作成することができます。テンプレートの左下に、新しい行を追加したり既存の行を削除・編集したりするためのボタンがあります。各プロトコルに固有の名称と説明を付けて識別しやすくすることもできます。基本のサンプルレートを指定したら、さまざまな間隔でのサンプル数を、サンプルの残りが0になるまでプログラムします(基本のサンプルレートを乗じて計算します)。最大ステップ数は10です。 最大間隔は250です。

Name		Name office			
		Description Base sample rate		30 Unit (100	
		Stop	#Samples	Hintervals	Sample Rate
		1	200	2	60 osc
		2	47800	1	30 onc
		3	0	0	0
		6	0	0	0
		5	0	0	0
		6	0	0	0
		7	0	0	0
		B	D	D	D
	*1	9	D	3	0
		10	D	0	0
X		Number of semples	emaining: 0		

例:

基本サンプルレートを 30 秒にします。間隔列の数値は、記録するサンプルとサンプルの間の基本の間隔の数値 です。選択した間隔が 1 の場合、サンプルレートは 30 秒です。間隔が 2 の場合、レートは 60 秒になります。さま ざまな間隔を使って、サンプル数が 0 になるまで必要なサンプルの数をプログラムします。

5.4.2 CTD-Diver の導電率測定設定を調整する

<u>導電率チャネル設定</u>

ウィンドウの右側に、利用可能なチャネルとレンジが表示されます。チャネルに独自の名称を付けてフィールドに 入力することができます。レンジの数値は変更できません。

導電率チャネルの場合には、測定したい導電率のタイプを選択できます。(下図参照。) Conductivity 導電率または Specific conductivity 比導電率を選択し、次にレンジとして 0~30 mS/cm または 0~80 mS/cm を選択します(Select range ボックス)

注意 "Conductivity"は測定温度に対する導電率を、"Spec.Cond."は 25℃換算された導電率を測定します。

導電率を選んだ場合、CTD-Diver は液体の導電率を測定します。比導電率を選らんだ場合、CTD-Diver は測定 した導電率を即時 25℃(77°F)の非導電率に変換します。



注意! CTD-Diver の測定値は、一つのレコードとしてデータに日付、時刻、水位、導電率を付けて保存されます。全測定値は一つのシリーズとして LoggerDataManager にインポートされます。

Event based (イベントベース)

この方法を選択すると、CTD-Diver は、採取したサンプルを最後に保存したサンプルと比較します。新しいサンプ ルは、その導電率が最後に保存したサンプルの導電率と特定のパーセント以上異なる場合にのみ保存されます。 一つのレンジにおける最大測定回数は 16,000 回です。 例:

『0~80 mS/cm の測定範囲と 30 分のサンプル間隔の CTD-Diver に、「10%」を入力したとします。CTD-Diver は、導電率を 30 分ごとに測定し、それを最後に保存した導電率と比較します。CTD-Diver は、その差が 0.8 mS/cm(つまり、80 mS/cm の 10%)異なる場合にのみ、新しい測定値(導電率、温度、水位)を保存します』

注意! サンプル採取は、たとえサンプルが保存されなくても、バッテリを消費します。したがって、このサンプル 方法では Diver のメモリが一杯になる前にバッテリが空になる可能性が高くなります。

5.5 Diver に測定設定をプログラミングする

今までの操作で、パソコンに接続した Diver の測定設定を読み出し、調整が終了しました。次のステップは、パソコンに接続されている Diver に新しい測定設定をプログラミングすることです。

注意! Diver にデータがまだ保存されている場合は、Diverをスタートする前に、その測定値を読み出すことが肝要です。Diverをスタートすると、メモリ内に保存されたデータは消去されてしまいます。一旦、測定値が読み出しされると、それらは LoggerDataManager に自動保存されます。セクション 6.1 を参照してください。

Diver に測定設定をプログラミングする方法

・ Program settings to connected logger ボタンをクリックします。



LoggerDataManager は、接続されたロガーのステータスを検出します。"STOPPED"でない場合は、その旨表 示されプログラミングは中止になります。プログラミングを行った場合は、Start now と Future start のボタンが利 用可能な状態となり、Diver をスタートすることができます。

5.6 測定設定をデフォルトとして使用する

選択した Diver の測定設定をデフォルトとして保存できます。これにより、同じタイプの別のロガーを同じ方法でプログラミングする場合に、利用することができます。この機能は、複数台の Diver を同じ設定でプログラミングする場合に特に便利です。

しかし、Diver をプログラミングする際に、デフォルトをすべて利用する必要はありません。デフォルト設定の複数 のアクティブなチェックボックスのチェックを外すことでデフォルト設定を利用しなくなります。その後に、ロガーの設 定を変更することが可能になります。

デフォルトは、Read/program logger タブの下部にある、Default settings タブで入力できます。

5.6.1 デフォルトとして測定設定を保存する

・ 設定がロガーに書き込まれたら、ツールバーの Save logger settings to defaults ボタンをクリックします。



5.6.2 デフォルトの測定設定を利用する

- 1. Read/program Data Logger タブの下部にある Default settings タブをクリックします。
- 2. 必要に応じて、デフォルト設定の Active ボックスのチェックを付けたり外したりします。
- 3. Diver の現在の測定設定を読み出します。詳細については、セクション 5.3「測定設定を読み出す」を参照ください。
- 4. 現在の測定設定を読み出したら、ツールバーの Retrieve logger settings from defaults ボタンをクリックします。



必要な場合には、設定への変更を追加します。

5. 次に、その設定を使って、Diver をプログラミングします。詳細については、セクション 5.5「Diver に測定設定を プログラミングする」を参照ください。

5.7 測定の開始

Diver が新しい測定設定でプログラミングした後、すぐにスタートすることができます。 Logger settings メインタブにある Read/program logger タブで Diver をスタートします。

Future start	Smart future start
Start now	Synchronize logger time to system time at start
Stop	Manual adjust

Diver は即時スタート、または将来の日付・時刻からでも予約スタートすることができます。予約スタートの場合は、 Diver に始動日と時刻を設定しなくてはなりません。

各測定値には、測定した時間が一緒に記録されますので、Diver をスタートする前に、その内部時計が正しい時間にセットされているか必ず確認してください。

5.7.1 時間を正しく設定する

ロガーの時計は、以下の方法でパソコンの時計と同期させることができます。

- Synchronize logger time to system time at start(スタート時に、Diver の時計をシステムの時計と同期させる)ボックスをチェックします。
 Diver のスタート時、ロガーの時計はパソコンのシステムクロックと同期されるようになります。
- ・ Diver の時計を任意の日付と時刻にセットします。

ロガーの時計を任意の日付と時刻にセットする方法

1. Manual adjust(手動調整)ボタンをクリックすると、Adjust logger date / time ダイアログボックスが表示されます。

Adjust logger date / time	- 🗆 🗵
Present logger date/time:	
23-06-2004 16:11:31	
Fill in new date and time of logger:	
23-06-2004 💌 16:11:31 💼	
Cancel	ок

現在の Diver の日付と時間が示されています。

- 2. 任意の日付と時間を選択します。
- 3. OK をクリックします。

この時間設定は、自動的にロガー内部の時計に転送されます。

5.7.2 Diver のスタート

Diver は即時、または予約した時間にスタートできます。

注意 ! Diver にデータがまだ保存されているときは、Diver をスタートする前に、その測定値を読み出すことが肝要で す。Diver がスタートされると、メモリ内に保存されたデータは消去されてしまいます。一旦、測定値が読み出 しされると、それらは LoggerDataManager に自動保存されます。セクション 6 を参照してください。

Diver がまだ保持している測定値がどれくらいあるかは簡単にチェックすることができます。 Read/program logger タブ内の Live updata タブの一番下にある Start live updating ボタンをクリック してください。表示される情報の中には、ロガーのメモリ内の Space leff for...[meas.]のフィールドに示され ている現在の値が含まれています。

Diver を即時スタートする方法

- Start now ボタンをクリックします。LoggerDataManager は、データ保存に関する警告を表示します。またロ ガーのメモリがいつ一杯になるか計算して表示します。
- ・ Live updata タブ内の Logger Status フィールドは、ロガーが起動したことを示し、最初の測定値を表示しま す。測定値はリアルタイムで追尾できます。詳細は「6.3.2 現在の測定値を読み出す」を参照ください。

Diver を予約した時間にスタートする方法

1. Future start ボタンをクリックします。Future start ダイアログボックスが表示されます。

📕 Set start date / time	
Present logger time:	
23-06-2004	16:12:00
Fill in Date and time of future s	tart:
24-06-2004	16:03:46
Cancel	ок

- 2. 任意の日付と時間を入力します。
- 3. OKをクリックします。この時間設定はロガーに転送されます。

Live updata タブ内の Logger Status フィールドは、ロガーが任意の時刻に始動することを示し、その後に時刻設定画面が表示されます。

<u>Smart Future Start(予約開始のスマートオプション)</u>

Smart Future Start オプションを選択すると、Diver が指定したサンプル間隔でサンプリングをするようになります。

例:、24時間の間隔で、毎日午前8時に測定値を記録していた Diver を停止した。測定データはダウンロードして再スタートした。Smart Future Start オプションが選択されていれば、Diver のスタート時刻に関係なく、次回の 測定は次の日の午前8時に記録される。

この機能は、Diver が停止中に、予約サンプリングが開始されない場合にのみ、正しく働きます。

6 Diver の読み出し

6.1 概要

このセクションでは、Diverからどのように測定値を読み出すかを説明します。

Diver の測定設定、または測定値と結合した測定設定を読み出すことが可能です。測定設定を読み込むことで、 Diver がどのようにプログラムされているか、例えば Diver がスタートされているか、またはストップされているかを チェックすることができます。この場合、記録されている測定値は LoggerDataManager に読み込みされません。

Diver に記録されているデータを読み出す前に、Diver をストップまたはスタートすることも可能です。しかし、ロガ ーが測定値を記録している最中(スタートされている場合)でも、データを読み出すことができますので、これは不 要です。ただし、同じ Diver から複数回の読み出しをすると、測定値のいくつかが重複することがあります。このよ うな場合は、重複する測定値を削除することができます。詳しくは、セクション7.7「測定値の削除」を参照ください。

Diver からの読み出しに続いて、測定値は自動的に LoggerDataManager のデータベースに保存されます。測定 値は手動で種々の形式でエクスポートすることができます。詳しくは、セクション 7.6「測定値のエクスポート」を参 照ください。

Diver の読み出しが行われると、測定値が LoggerDataManager のデータベースに加わります。

6.2 測定の停止

Diver をパソコンと接続します。測定値を読み取る前に、必要な場合には、ロガーを停止することができます。これ により、読取りプロセスと測定行為との間の干渉がなくなります。

1. Read settings from connected logger ボタンを使って、ロガーから測定設定を読み取ります。



このボタンを押した場合に LoggerDataManager は、測定値ではなく、ロガーの測定設定のみを読み取ります。 詳しくは、セクション 5.3「測定設定を読み出す」を参照ください。 注意! 読み出しに問題が生じた場合には、セクション 10「トラブルを解決する」を参照ください。

2. Read/program logger タブ内の Stop ボタンをクリックします。ロガーはただちに停止します。Live Update タ ブの Logger Status のステータスは、停止となります。

6.3 Diver の読み出し

Diver をパソコンに接続し、必要な場合には Diver の測定を停止します。この状態で、測定値を読み出すことが可能になります。測定値を読み出した後には、LoggerDataManager のデータベースに自動的に保存されます。

Diver が採取したばかりの測定値を直接読み出すことにより、システムのテストができます。Diver は、テストのためにスタートされている必要があります。LoggerDataManager は、繰り返し現在の測定値を表示しますが、保存はしません。

注意! Diver のメモリにまだ測定データが保存されているとき、Diver を起動する前に、その測定値を読み出すことが肝要です。Diver をスタートすると、メモリ内に保存されたデータは消去されてしまいます。一旦、測定値が読み出しされると、それらは LoggerDataManager に自動保存されます。

6.3.1 すべての測定値の読み出し

・ Read settings and measurements from connected logger ボタンをクリックします。



何が起こるのか?

LoggerDataManagerは、データベース内に対応するレコードを探します。

LoggerDataManager がロガーを認識しない場合、LoggerDataManager は、「新しいロガーをリストに追加す る必要があります」というメッセージを表示します。水位レンジが 150 cm の Diver(BaroDivers)は、即、気圧計 と認識され、ロガーリストの Baro?列の"B"が割り当てられます。その他のロガーの場合、 LoggerDataManager は、メッセージ「Is the connected diver being used as a barometer(接続した Diver を 気圧計として使用しますか?」を表示します。この質問は CT-Diver を使用している場合には表示されません。 この質問に対する答えが Yes の場合には、ロガーリストに Baro として追加されます。ユーザはロガーリストの Baro?列のインジケーターをいつでも変更することができます。 Diver の測定地コードが新規の場合、LoggerDataManager はこの測定地を測定地リストに追加します。 LoggerDataManager は、デフォルトの測定地設定をこの新規測定地に割り当てます。ただし、Diver から読み 出した高度がデフォルトの高度と異なる場合は、実際の高度を保存します。

LoggerDataManager は、測定地コードが登録済みであっても、高度が前回の高度と異なる場合は、新しい測 定地コードを自動生成します。新しい測定地コードの番号は、古い測定地コードの最後の 4 桁を「~nnn」に変 更して割り当てられます。この場合、nnn は 000 から始まる連続番号です。測定地コードの固有性を維持する ために、この数は必要なだけ大きくなります。

自動生成された測定地コードは、ただちに、使用中のコード作成法と合致するものに変更するよう推奨します。

Progress reading data(データ読み出しの進行状態)

測定値と必要な場合には測定設定が読み出され、LoggerDataManager に保存されます。画面中程に表示される Progress reading logger data ダイアログボックスは、読み出しの進行状態を示します。読み出しを停止するには、Cancel をクリックしてください。LoggerDataManagerは、それまでに読み出された測定値を保存しません。

注意! 読み出しに問題が生じた場合には、セクション 10「トラブルを解決する」を参照ください。

測定値を読み出し、保存されると測定データは閲覧可能になります。読み出しのために Diver の測定を停止した 場合には、測定を再スタートすることができます。詳しくは、セクション 7「測定値の処理」および 5.7「測定の開始」 を参照ください。

6.3.2 現在の測定値を読み出す

Diver がパソコンに正しく接続されていることを確認します。
- Read/program logger タブをクリックします。
 同タブの下部にある Live updata タブは、ロガーの状況と最新の測定値を示します。
- Update period (更新周期)フィールドには、LoggerDataManager がロガーから新しい測定値を回収する頻度を入力します。
 例えば、パソコンに接続した Diver が1分間に1度測定する場合、更新周期は60秒にセットします。当然ながら、ここで更新周期を短く設定しても Diver は1分間隔で測定するため意味を持ちません。
- 3. 現在の測定値を継続的に読み出すためには、Start live updating ボタンをクリックします。ボタンのテキスト は Stop Updating(更新停止)に変化します。

6.4 測定ファイルのインポート

Advanced

次に記したファイル形式の測定値をインポートすることができます。

- ・ 拡張子が .MON または.LEV のテキストファイル
- ・ 通常.DAT の拡張子を持つキャラクタベースのファイル

測定ファイルをインポートする方法

1. File メニューから Import files をクリックします。Open standard MON-files (text) or DAT-files (binary)ダイアログボックスが表示されます。(最後にインポートしたファイルのフォルダが開かれます。)



- 2. 必要な場合には、インポートするファイルが保存されているフォルダまで移動します。
- 3. 最初は、MON または LEV ファイルが表示されるようになっています。DAT ファイルをインポートしたい場合、 File type より Char-files を選択します。

- 4. インポートしたいファイルを選択します。複数のファイルも選択もできます。CTRL キーを押しながら、取り込み たい複数ファイルをクリックするか、あるいは、SHIFT キーを押しながらインポートしたい最初のファイルと最後 のファイルをクリックして選択します。
- 5. **Open** ボタンをクリックします。ファイルの中の測定値が、LoggerDataManager のデータベースにインポートされます。ステップ4で複数のファイルを選択した場合は、データはファイル単位でインポートされます。インポートをキャンセルすることはできません。

何が起こるのか?

ロガーが登録されていた場合:

データが補正済みであるか質問されます。未補正の場合は Comp? 列は、"Do"、補正済みの場合は"Done"、 Baroの場合には"Not appl"になります。

ロガーが登録されていなかった場合:

「Settings for a new logger will be added 新しいロガーの設定がリストに追加されます」というメッセージが表示されます。LoggerDataManager は、新しい測定地にデフォルトの測定地設定を割り当てます。ただし、 Diver から読み出した高度がデフォルトの高度と異なる場合は、実際の高度を保存します。

測定地コードが、別の高度で使用中であった場合は、3桁のコードが後ろに追加されてその測定地コードの固 有性が維持されます。

ここまでで、測定値がインポートされ保存されるようになります。

7 測定値の処理

7.1 概要

Diver から測定値がインポートあるいは読み出しされると、LoggerDataManager を使って、測定値の表示や、印刷、他のプログラムで使用するためのエクスポートが可能になります。ここでは、どのように行えばよいかを説明します。

不要になった Diver のデータは削除可能です。また、重複する Diver の測定値を特別な機能を使って削除することもできます。

7.2 測定値の表示

測定値を表示させるには、表示させたい Diver を選択して、その Diver の測定値を表またはグラフのいずれかの 形式で表示できます。

<u>測定値を表示する方法</u>

1. Measurements タブをクリックしてから Loggers タブをクリックします。

Non Essen Existruments - Large	faldhanager		. <u>.</u> .
File Help			
Neural age stra to	den Agkäte naragenet		
Filer on soled column <u>Jósef</u>	Bent	Instrument cade arc Laggerippe 10-Oires Level range 1000.0 cm	
Location	Lage •		
96 g 1 16 g	51611		
ព			
ត	5005	the first of the second second	
Aineio	3521	H P Henne Renne al adicates Magazones	DEL REBEL
Bao	5824	Read/Imported Start End # Heas. Cump? +	7.44
Ban	METED	34245 3 204 134844 0842 35 (6064) 112425 112 hoop	
Borshale 3	4561	2005 2200 1000 12014 2104 2104 1204 220 Dec	Bat
Borahale 4	4587		
Borahole 5	41657		
Borshale 7	-		

ウィンドウの左側には、インポート/読み出された Diver の測定地のリストが表示されます。デフォルトの表示 は、測定地コード(太字)でソートできます。ロガーのシリアルナンバーでソートするには、右側の列のヘッダを ダブルクリックします。

ウィンドウの右側に、選択されたロガーの測定地に対応する測定リストが表示されます。選択されたロガーの 測定設定も表示されます。測定設定値は、Start 列に太字で表示されている開始日/時刻でソートできます。必 要な場合には、インポート日/時刻でソートすることもできます。そのためには Read / Imported という列のタイ トルをクリックしてください。

Comp?列には、気圧補正の状況が表示されます。ここが"Not Appl"ではないシリーズは大気圧補正ウィザード(セクション 8.2「測定値を補正する」参照)で変更できます。

- 2. ロガーの測定地リストから測定値を表示させる測定地あるいは Diver を選択します。選択された Diver から読 み出された測定シリーズは、画面右側に表示されます。
- 参考: リストは、Filter on sorted columnのフィールドを使って使いやすくできます。例えば、"g"で始まる測定地 をすべて選択するとしましょう。Locationのタブを選択して、Filter on sorted columnのフィールドに、g * を入力し、Select!ボタンをクリックします。 LoggerDataManager は、g で始まる測定地をすべて表示します。ワイルドカードとして使うアステリスク (*)は、フィルタのパラメータの後に必ず付記してください。別の列を選択するか、Filter off ボタンをクリックす ると、フィルタを中止できます。
 - 3. ロガーの測定値リストから表示したいデータを選択します。。
 - 測定値を表で表示するには、Table タブをクリックします。測定値をグラフ表示するには、Graph タブをクリックします。

測定値の表とグラフ表示についての詳細は、次のセクションで説明します。

7.3 測定値を表で表示する

測定データが選択されると、測定値の表示が可能になります。Table ボタンをクリックして表を表示したり、レポートとして印刷することができます。画面左側に測定した Diver の測定設定が表示され、画面右側に実際の測定値が表示されます。

-059mi	36521					
nninument cude		Find	22-02-05	- 10 16.45 ±		
addimphona and a second	TD-Dive	100 L H				
ocation	Bombole 7	Dete	Tame	Levellent Corp.	Level [cm]	TICE -
		₱ 2245ab-05	10:10:46 D	129.5	5.0	20.7
: to bahaqui/heal	29-02-05 21:19:29	226ab-05	10.18.47.0	129.5	6.0	20.7
		224 etc 05	10-10.49.0	129.6	6.1	20.7
neassreamin	4258	224.60.00	10.18.43.0	123.4	4.9	20.7
		22Peb-05	10.18.90.0	129.6	9.1	20.7
		224 eb-05	10.10.51.0	123.5	3.0	20.7
adene	in all states in the second	2024-00-05	10/10/52 0	120.5	5.0	20.0
Level channel	LEVEL	22540.05	10 10 54 0	128.0	40	20.4
Terrare states and states	I TEMPEDATURE	22 Ente 06	10.10.55.0	129.1	4.0	2019
I conference content		22-Peter 05	101526.0	129.5	4.5	20.8
		22 Pab 16	10:1697.0	129.1	4.6	20.8
		22.Pab-05	10 10 55 D	129.2	47	20.0
		22Fab-85	1010590	129.2	4.0	20.0
effere present to be p	destinal.	22 Feb 05	10:19:00.0	123.2	4.0	20.9
	I fining an and	224Feb-05	10.1801.0	129.2	4.7	20.9
02.05	and the second second	22Feb-05	10.19.02.0	129.3	4.9	2019
22-02-05	11:29:43	22.Peb-05	10.1503.0	129.4	.4.5	20.8
		22.Pyb-05	10,15,04,0	129.5	9.0	20.0
		224°eb-05	10.15(25.0	129.5	5.0	20.0
		224-ab-05	10/19/06 0	129.5	5.D	20.0

表の上部にある2つのボタンを使うと表の最上部と最下部にジャンプできます。表右側のスクロールバーを使うと、 表をスクロールして見ることができます。測定シリーズが膨大な数の測定値を含む場合、Find(検索)機能は、必 要な測定値を検索するために極めて便利な手段です。検索は日付と時間により実行できます。

<u>特定の測定を検索する方法</u>

- 1. 日付フィールドの右にある矢印をクリックするとカレンダーが表示されます。
- 2. 特定の日付を選択します。
- 3. 時間フィールドの時間、分、または秒をクリックしてから、フィールド右の矢印を使って時間を編集します。
- 4. 日付と時間が希望する値に設定されたら、Find ボタンをクリックします。

LoggerDataManager は、この希望する特定の日付と時間に行われた測定を検索します。もしその測定がなければ、 LoggerDataManager は、特定の日付と時間の後に最初に行われた測定を検索します。 測定データの印刷イメージは、Preview ボタンを押して表示することができます(セクション 7.5「測定値を印刷 する」参照)。

7.4 測定値のグラフ表示

In x Measurements of DELFT / SN 38277 Sartegs, Dolma from 08-10-02 14:20:00 until 08-10-02 16:53:20 Scode d pert Diarge paphille 10.00 1. 28 Adapt vertical are Date-Nine tran ,30 ,11 08+042 • 14-20-00 -.35 051042 - 165228-0 ,00 14.20 (4.21) (2. of line sample EMPERATUR - 1 Containty Mby Oor.

測定値をグラフで表示するには、ツールバーの Graph タブを使います。

グラフの表示方法に複数の変更を加えることができます。 以下のことが可能です。

- ・ 拡大表示(セクション 7.4.1)
- ・ スケールの縮小または拡大(セクション 7.4.2)
- グラフの移動(セクション 7.4.3)
- ・ グラフの表示方法の調整(セクション 7.4.4)
- グラフのタイトル編集(セクション 7.4.5)

グラフの表示方法を変更するには Measurements タブ、Graph ボタンを使います。また、以下のことも可能になります。

- グラフの印刷(セクション 7.5.2)
- グラフデータのエクスポート、またはグラフをビットマップとしてエクスポート(セクション 7.4.2)

7.4.1 拡大表示

グラフ領域を拡大できます。

<u>グラフを拡大する方法</u>

1. 拡大しようとするグラフ領域の左上の角をマウスの左ボタンでクリックします。

2. クリックしたまま、拡大したい領域の右下の角までマウスカーソルを移動します。



左マウスボタンを離すと、選択された領域が拡大表示されます。縦の長さは、グラフのデータにより調整されます。 Full ボタン(全体表示)ボタンが利用可能状態になります。

<u>グラフ全体を再び表示する方法</u>

・ タブの右上にある Full ボタンをクリックするとグラフ全体が表示されます。グラフを全体表示にすると、Full ボ タンは利用不可状態になります。

7.4.2 スケールの拡大または縮小

横の時間軸と縦の変数軸は編集可能です。各スケールの最大値、最小値を入力すればスケールは変更されま す。

縦軸のスケールを設定する方法

1. グラフ右側の Vertical scales(垂直スケール)の下のフィールドには、縦軸の名前と現在表示されている最大 値および最小値が表示されています。必要に応じてスケールの最小および最大スケールを変更します。 2. Adapt vertical axes(縦軸適用)ボタンをクリックします。グラフ縦軸が変更されたとおりに表示されます。 Full ボタンが利用可能状態になります。

横軸のスケールを設定する方法

1. グラフ右側の Date/time from の下のフィールドには、グラフの表示で採用されている現在の開始時間およ び終了時間が表示されています。必要に応じて開始時間と終了時間を変更します。

日付右の矢印をクリックして日付を編集します。表示されるカレンダーを利用して必要な日付を選択することができます。

時間フィールドの時間、分または秒をクリックしてから、フィールドの右の矢印を使って時間を合わせます。

2. Set time range(時間レンジセット)ボタンをクリックします。グラフの横軸スケールが変更されたとおりに表示 されます。Full ボタンが利用可能状態になります。

通常のスケールに復帰する方法

・ ウィンドウの右上にある Full ボタンをクリックします。グラフ全体表示に復帰します。Full ボタンは、利用不可 状態になります。

7.4.3 グラフの移動

グラフは表示されている時間枠を変えることなく、マウス操作で左右に移動できます。

<u>グラフの移動方法</u>

- 1. グラフの上でマウスの右ボタンをクリックし、そのまま押し続けます。
- 2. 希望する方向にマウカーソルを移動し、そこでマウスボタンを離します。

7.4.4 グラフ曲線の調整

グラフ曲線の体裁を変更できます。

<u>曲線の調整方法</u>

1. ウィンドウの右にある Settings, Output ボタンをクリックします。Editing Graph(グラフ編集)ダイアログボッ クスが表示されます。



- 2. Chart タブは、グラフに表示される測定値を指定するときに使用します。
- 3. Series タブは、グラフの測定値の表示を変更するときに使用します。

Editing Graph				×
Chart Selies Ex	port Print			
NIVO		• 📈	Fast Line: NIVO	
Format				
l ✓ ⊻isble <u>S</u> tyle	: Solid	.		
<u>C</u> olor 📕	<u>₩</u> idth:	1 ÷		
Round 💌	🔽 Draw <u>A</u> li			
<u> </u>	🗖 Inverted			
Ignore Nulls				
			0	lose

調整する測定シリーズを、ウィンドウ上部の選択フィールドで選択します。すると、どのデータをグラフに表示す るか、どの曲線で表示するか(色、線種、マーカーの種類および曲線の幅)、指定できるようになります。

4. 変更を実行するには、Close ボタンをクリックします。

7.4.5 グラフのタイトル編集

グラフ上のタイトルは変更できます。

1. グラフ右の Update graph title(グラフタイトル更新)ボタンをクリックします。

Edit Graph title		_ 🗆 ×
Measurements of DELFT / SN 38; from 09-10-02 14:20:00 until 09-10-0	277 12 16:53:20	
	Cancel	ок

- 2. 変更したいタイトルのテキストを選択し、新しいタイトルで上書きします。
- 3. OK ボタンをクリックします。

7.5 測定値を印刷する

測定データとグラフはそれぞれ別々に印刷できます。

7.5.1 測定値の印刷

Advanced

- 表形式で測定値を表示します。印刷する測定値を選択します。印刷する測定値の時間枠を指定して入力します。Define period to be printed(印刷する期間を指定)ボタン下の矢印ボタンを使って印刷期間を編集します。一回の印刷プレビューで見ることができるのは 1000 個の測定値です。
- Preview ボタンをクリックします。印刷プレビューが Report preview from logger [ロガー番号 / 機器コード].ダイアログに表示されます。実際に印刷する前に、プレビューしたレポート内に変更を入力することもできます。デフォルトのレポートヘッダは、Application Management タブで指定されています。右クリックしてドラッグすれば、印刷前に事前に選択できます。修正手順はセクション 4.3「プログラム設定の調整」(Report title フィールド)を参照ください。
- レポートを印刷するには、Print ボタンをクリックします。印刷しない場合には、プレビューダイアログを閉じます。

7.5.2 グラフの印刷

Advanced

グラフは、以下の手順のうち、いずれかを1つを用いて印刷します。

- ・ 直接印刷(Print Screen によるスクリーンショットのようなもの)
- ・ 印刷のオプション設定をするために Graph ダイアログボックスを使う。

直接グラフを印刷する方法

グラフを表示させ、Standard print(標準印刷)ボタンをクリックします。これで、Windows で指定されたデフォルト プリンタでグラフが印刷されます。

ダイアログボックスを使ってグラフを印刷する方法

- 1. グラフを表示させ、ウィンドウ右の Settings, Output ボタンをクリックします。Editing Graph ダイアログボッ クスが表示されます。
- 2. **Print** タブをクリックします。



- 3. Print タブは、プリンタと、印刷結果の外観を指定するために使います。変更を加えると、直ちにプレビューに 表示されます。
 - ・ 印刷を行うプリンタを選択します。また、必要があれば Setup...ボタン押してプリンタ設定を変更します。
 - ・ Orientation(用紙の向き)のブロックで印刷の向き(縦、横)を選択します。
 - ・ Detail(詳細)のブロックで、印刷品質を指定します。
 - ・ オリジナルの縦と横の比率を保持する場合は、Proportional ボックスにチェックを入れます。
- 4. グラフの印刷を開始するには、Print ボタンをクリックします。
- 5. Close ボタンをクリックして、Editing Graph のダイアログボックスを終了します。

7.6 測定値のエクスポート

測定シリーズとそれと連動するグラフの両方をエクスポートして、表計算プログラムなどの他のプログラムで利用 できるようにします。Measurements タブから Logger タブを表示させ、ツールバーの Export selected series ボタンを押してエクスポートダイアログを表示させます。

測定値は、MON や、CSV、SEBA、CSV Abstich、NITG、A4H、BOSKOP、HYMOS などのファイルにエクスポートできます。

7.6.1 測定値を MON または CSV 形式にエクスポートする

1. Measurements タブをクリックします。

- 指定したい測定値+ロガーの組み合わせを選び、エクスポートしたい測定データを選択します。Ctrl キーを押したままマウスの左クリックで必要な組み合わせと測定シリーズをクリックし続ければ複数選択ができます。キーボード操作が好みの場合は、Shift キーを押したまま、上下カーソルキーを使って操作してください。
- 3. ツールバーの Export series to format to be selected ボタンをクリックします。



Export selected series ダイアログボックスが表示されます。デフォルトのエクスポートディレクトリは、最後 に使用されたディレクトリです。ただしこれは手動で変更もできます。詳しくは、「4.3 プログラム設定の編集」 を参照ください。

ES or []	Compression	Export format :
	Store as:	
sisting respect filter:	with field separator: Date/time as a single field From Start date/times:	- - -
DELET 13627103.000414.5314102.10.0614.2 DELET 13627103-100715.42.34101-2006162 Sode Bredd 15.05V Sinche Breide 15.05V Sinche Breide 15.257051034034114.54.01101.02 Einche Breide 15.2570551034004710.34.25710.0 Brode Breide 15.257055103104710.44.07.95101.0 Brode Breide 15.25705103104710.41.21710142 Brode Breide 15.25705103104710.12121710142 High Official CSV Loadhaven - Electiveg.05V		

- 4. エクスポートしたデータを保存するフォルダを指定します。
- 5. Export format ボックスで、ファイルのエクスポート形式を指定します。

ファイルが CSV 形式でエクスポートされる場合、field separator(区切り記号)を選択します。また Date & Time を一つのフィールドに収めるか、Excel-friendly(エクセル形式)にするかのオプションも指定します。

特別なユーザのためのフォーマット:

A4H、BOSKOP、NITG、SEBA、HYMOS、CSV Abstich は、特別な顧客のデータベースにインポートするための特別なエクスポート形式です。

- Diver のデータをエクスポートする場合には、補正済みの数値がエクスポートされるのか未補正の数値がエク スポートされるのかチェックしなくてはいけません。これは BaroDiver のデータエクスポートでは関係ありません。
- 7. エクスポートする測定シリーズが1つの場合は、Save as フィールドで、データの保存名を入力します。複数の シリーズの場合は、ファイル名を入力することはできません。ファイル名は、以下の形式で自動生成されます。

<測定地コード^ロガー番号^インポート日付/時刻>.<エクスポートするファイル形式の拡張子>

例:

Grote Breide 15^25765^03-03-04 14-54-01^01-08-27 19-00-00.CSV

日付/時刻の幅を拡げると、複数のシリーズから全シリーズまでを、エクスポートすることができます。

選択した測定地の、開始日/時刻が入力した日付/時刻以降で、終了日/時刻が入力した日付/時刻以前の全デー タは、自動でファイル名を付けられて、指定したディレクトリに、エクスポートされます。

参考: Existing export files フィールドには、選択されたディレクトリに存在するファイルが表示されます。それらのファイルの1つをクリックして Store as:フィールドに表示させ、それを適当に変更してファイル名を作成することも可能です。

8. Export ボタンをクリックします。これで測定値がエクスポートされます。キャンセルはできません。

これで、エクセルから CSV ファイルを閲覧、編集することができます。

CSV ファイルをエクセルのワークスプレッドで読めるようにする

- 1. エクセルを起動し、CSV ファイルを開きます(File メニューから開くか、または Windows エクスプローラーで該 当ファイルをダブルクリック)。
- 2. 列 A の"Data"から数値の最後まで選択します。
- 3. データメニューから「区切り位置」を選択します。

- 4. ラジオボタンの「カンマやタブなどの区切り文字で......」をチェックします。
- 5.「次へ」をクリックします。
- 6. 指定がすべて終わったら「完了」をクリックします。

エクセルでグラフを作成する

LoggerDataManagerからCSVファイルをインポートしたら、エクセルでグラフを作成することが可能です。

- 1. エクセルを起動し、CSV ファイルを開きます(File メニューから開くか、またはウィンドウズのエクスプローラで 該当ファイルをダブルクリックします)。
- 2. 列をすべて選択します。
- 3. 挿入メニューから「グラフ」を選択します。グラフウィザードのダイアログが表示されます。
- 4. ウィザードの指示に従います。

7.7 測定値の削除

LoggerDataManager のデータベースに保存された測定データは、例えばエクスポートした後など、不要になれば 削除が可能です。

起動させずにロガーからいくつかの読み出しをした後には、LoggerDataManagerのデータベースに、重複する測 定データ(複製)ができることになります。これらの複製をデータベースから削除することができます。

7.7.1 測定シリーズの削除

1. Measurements タブをクリックします。

Filer on noted column Island Pilor of Includent Location March Monten File New York File Days	Lagger A CTT TTT TTT	Rechanger code Kanden Sander Sanger ode	Tant T Jan	Logation Levelrange Oritalia	110-Gines 1998.0 cm 100.0 fmc	
		Image: Control of the second segment of the second segment of the second seco	Other Control of Basel State 28 29 20 20 21 22 21 22 21 22 21 22 22 21 22 22 24 25 26 26	Conc. Design and Erect. 2014 (2014) 17 (2014) 12 (2014)	Witten Konp? A Witten Konp? A Witten Notes	lap
	-	3 1			J.	

ウィンドウの左側には、読み出されたロガーの測定地のリストが表示されます。ウィンドウの右側には、選択さ れたロガーの測定地に対応する測定データが表示されます。選択された測定データの測定設定は、測定デー タ欄の上方に表示されます。

- 2. 削除する測定データに対応するロガー+測定地の組み合わせを選択します。画面右側には対応する測定シリーズが表示されます。
- 3. 削除する測定データを選択します。
- 4. Remove ボタンをクリックします。Confirm ダイアログボックスが表示されます。
- 5. 測定データの削除を確認するときには Yes をクリックします。このアクションは undo で取り消すことができません。削除をキャンセルするには、No をクリックします。

7.7.2 重複する測定値の削除

1. Measurements タブをクリックします。

ウィンドウの左側には、読み出されたロガー+測定地の組み合わせが表示されます。ウィンドウの右側には、 選択されたロガーの測定地に対応する測定データが表示されます。選択された測定データの測定設定は、測 定データの上方に表示されています。

- 重複している測定値に対応するロガー+測定地の組み合わせを選択します。画面右側には対応する測定デー タが表示されます。
- 3. Remove duplicates(重複削除)ボタンをクリックします。

LoggerDataManager は、開始日と時刻が同一で、読み出し日と時刻が異なる測定データを検索します。その ような測定データを見つけると、最長の測定データを保存します。その他の短い測定データは削除します。

7.8 測定データの統合

特定の測定地における2つの測定データの間で、ロガーを交換することが必要になることがあります。各ロガーに は固有のシリアルナンバーが付けられているので、1つの測定地の中でも2つ(あるいはそれ以上)の測定データ が作成されることになります。この数台のロガーによる分割データは分析に不都合なので、これを解決するには、 ロガーのシリアルナンバーに関係なく指定した時間幅で、同一の測定地の測定値や測定データを1つに統合する 必要があります。

<u>測定データを統合する方法</u>

- 1. Measurements タブをクリックしてから Loggers タブをクリックします。
- 2. 結合したい測定値の測定地を選択します。
- 3. Merge series (シリーズの結合)ボタンをクリックします。Merge series ダイアログが表示されます。



4. 開始日、開始時刻、終了日、終了時刻を入力します。

▼ ボタンをクリックしてカレンダーを表示させることもできます。

また、数値で日付・時刻を入力したり、キーボードの矢印キーで修正したりすることも可能です。

5. **Merge!**ボタンをクリックします。LoggerDataManager は、今度は、ロガーのシリアルナンバーには関係なく、 選択された測定地の利用可能な測定値をすべて使って新規シリーズを作成します。

統合されたデータは Instrument code(機器コード)フィールドで、*****を付けられて識別されます。このデータの サンプル方法やサンプルレートなどの設定は表示されません。結合されたデータの測定値間ではこれらが一定で はないからです。

8 Diver の水位測定値の補正

8.1 概要

Diver は、絶対圧を測定する圧力センサーを使い地下水の水位を測定します。絶対圧は、圧力センサーより上の 水柱の水圧と大気圧を加えたものに等しくなります。この気圧測定値を絶対圧測定値から差し引くことで「補正」さ れます。これは LoggerDataManager の特別なウィザードを使って簡単、迅速に行うことができます。そのための 特別な測定器、BaroDiver(大気補正用)を発売しています。

ウィザードは、気圧値が水位と同時期に測定されなかった場合、気圧値の直線補間を使用します。BaroDiverの サンプリングレートは、補正する Diverの測定と同一である必要は必ずしもありません。気圧の変動を登録すれば いいだけです。通常は、30 分に1回の固定サンプリングレートで十分です。

例:

『LoggerDataManager は、以下の例に示すとおり、各水圧(P-water)測定値から気圧(P-barometer)を差し引き ます。圧力はセンチメートル水柱単位で示されます』

口什	ᄨᅒ	水圧	気圧	水圧−気圧
נין ם	时刻	(P-water)	(P-barometer)	(Pw-Pb)
22-01-03	9:00	110	50	110 - 50 = 60
22-01-03	10:00	110	40	110 - 40 = 70
22-01-03	11:00	130	60	130 - 60 = 70
		表1: 大気	〔圧補正	

測定値の固定基準点への関係付け

Diver が測定した水位は、その圧力センサーと関係付けられて登録されます。これを、別のレベルと関係付けてより有意な結果を得ることも可能です。例えばオランダでは、地下水を、「新アムステルダム平均海面」や「監視井戸の頂部」と関係付けてセンチメートルで表わすのが一般的です。

測定値を外部の基準レベルに関係付けるということは、一定の場所・時間で計測し補正した水位を、実際のレベ ルに等しいとすることです。この実際のレベルというのは、手動測定により決定されるものであり、外部基準レベ ルと関係付けて表わされるものです。水位が外部基準レベルより低いときは、その数値は「負」になります。

LoggerDataManager 補正ウィザードは水位と基準レベルとの間の距離の差を基に、その測定地の補正値を決定します。これはレベルオフセットと呼ばれるものであり、したがって補正された値はすべて外部基準レベルに関係付けられていることになります。このレベルオフセットは圧力計と外部基準レベルとの間の垂直距離です。



レベルオフセットは、測定シリーズの測定地に対応付けられた characteristic of the location(測定地特性)に なります。つまり、LoggerDataManager は、現在の測定シリーズのみならず、将来の測定シリーズも含むその特 定測定地のすべての測定シリーズを、計算されたレベルオフセットを使って補正するということです。

LoggerDataManagerは、新しい手動測定値が入力されるまで、あるいは別のレベルオフセット値がユーザによっ て直接入力されるまで、計算済みのレベルオフセットを使い続けます。その測定地の Diver が異なる深度に吊り 下げられることになった場合には、新しい手動測定値か、直接入力された新しいレベルオフセット値が必要になり ます。

測定シリーズの間に、手動測定を行うのを忘れてしまった場合、あるいは何らかの理由によりこれができない場合には、自身でレベルオフセットを計算してください。これは、Diverのマークから監視井戸の吊り下げ点の頂点までの距離です。監視井戸の頂点が外部基準レベルであった場合には、レベルオフセットは負の距離になります。別のもの(例えばオランダの標高基準点である New Amsterdam Pile (NAP))が外部基準レベルであった場合には、井戸頂部の高さを知る必要があります。高さが分かれば、この外部基準レベルに関係付けて計算することができます。このデータは補正ウィザードの Locations タブに入力することができます。

例:

『2003 年 1 月 22 日 10:00 に実施した手動計測から、水位がボアホールキャップ下 200 cm であると特定できま す。したがって、マスターレベルは-200 になります。ボアホールキャップの位置を気圧補正の基準レベルとして採 用していた場合は(表 1「大気圧補正」を参照)、補正水位 70 が、ボアホール頂部からの-200 cm 水柱に相当す るという結果になります。この水位変換には-270 の補正値(レベルオフセット)を適用しなくてはなりません。 LoggerDataManager は、変換係数-270 を使って、補正されたファイルのすべての値を再計算します。上記の例 では、次のように補正された水位が、変換係数-270 を使って変換されます』

	味如	水圧−気圧	ボアホール頂部からの水柱
<u>ц</u> 17	时刻	(Pw-Pb)	(cm)
22-01-03	9:00	110 - 50 = 60	210
22-01-03	10:00	110 - 40 = 70	200
22-01-03	11:00	130 - 60 = 70	200
		表 2: 基準レベル・	への変換

8.2 測定値を補正する

Diver 又は CTD-Diver のレベル測定値の補正は、Barometer ウィザードから行います。補正が必要なロガーが最低 1 台データベースに登録されていれば、ツールバーの Barometer wizard ボタンを押してウィザードを始める ことができます。

注意!測定値を補正する前に、Locationタブで、気圧計の測定地を各 Diverの測定地に割り当てるよう推奨します。 詳しくは、セクション 4.2「測定地を定義する」を参照ください。

8.2.1 標準補正(手動測定なし)

1. Barometer wizard を開きます。



Barometer compensation, physical corrections and external reference(大気補正、手動補正、外部基準) ダイアログが表示されます。

1-1-4	-					Infect on comp. of	-
and states and states				HOID WEASHIEL	CHIS	and a state of the	nî.
ocation	1.994	Bandleciation.	Stat End	Potential Nata	line	Widow Steam	
621	2410		IN CH 112 IF #120 004(1)	8,008 86-12-81	-90:00.00	250 014	
CIPT:	3748		39/10 1810 2010 2010 10 2010	8,008 25-16-88	90.00.00	58.04	
GPT.	18379		APTRAD LEADER BREAK HARD	1,308 89-10-62	16,75.00	8113.68	
121	183.17		38-10-01 18-2010 28-10-28 10-28 10	8.008		2062 (.)+8	
osiārada 15	1000	Gels Inside (5	174H-W 190000 38480H 11868	8.008 27 46 81	00.00.00	1925 (1948	
gh Brios			1746-12 132854 184802 094656			462 Store	
igh Billion	1. OK 10		174642 1158/94 184802 0948/9	8.008 17.86.42	40.00.00	2013.04	

 補正が必要な Diver の測定シリーズが表示されています。この測定シリーズの気圧補正の Status 列のステ ータスは「Do」になっています。Diver の測定シリーズでは、読み出されると、このステータスが自動的に付加 されます。補正を必要としない測定シリーズ(BaroDiver が採集した測定シリーズ)は、自動的に「Not appl(適 用せず)」というステータスが付加されます。Barometer ウィザードで測定シリーズをすべて閲覧したいときに は、Select on comp. status(補正ステータスの選択)フィールドのンメニューからオプション All を選択しま す。

Status	説明
Do	未補正
Done	補正済み
Unfit	データ不足のため補正不能
Incompl.	シリーズ全域にわたるデータは不足していたが、 部分的に補正がなされている
Not yet	理論的には補正すべきであるが、ユーザにより、 一時的に補正対象から外されている

「Not appl」のステータスを付加されているシリーズは Barometer ウィザードではまったく表示されません。

- 必要な場合、複数のシリーズの Status 列を変更してください。シリーズを複数選択するには、Shift キーを↓ キーや↑キーと組み合わせて押すか、または Ctrl キーとマウスの左クリックを組み合わせて操作します。次に、 選択したシリーズに、Select on comp. status フィールド(Status 列の上方)から必要なステータスを選択し ます。ステータスは変わり、その該当ステータスになっていたシリーズが表示されます。
- 4. Barolocation フィールドが空白の場合は、測定地を追加することができます。Locations ボタンを押してください。Change location properties(測定地プロパティ変更)ダイアログが表示されます。

	Lucation	Baulocation	Est. ref. level		Fief, level	
ľ	Evenim	Dista Directo 16		0,000	NAP	
I	TLGI			0,000	headbeshole	
	Einsteel.	DELFT				
	Bogh kan			0.138	headbarehole	
	Erota Baaria 15	Grote Breide 15		0.000	headbarehole	
	High Effice			0,000	headbashole	
	Laidheven / Eardwap			0,000	headbashole	
	Diffice last			0.000	headbashole	

Barolocation フィールドをクリックします。正しい測定地を選んでから **Close** をクリックします。ここでは Barolocation の追加・削除はできません。

- 5. 必要に応じ、Barometer ウィザードの他の設定も変更してください。そのためには、まず Settings ボタンをクリックします。詳しくはセクション 8.2.2「Barometer ウィザードの設定を調整する」を参照ください。
- 注意! 選択した設定は補正を必要とするシリーズすべてに適用されます。特定の設定で1つまたは少数の測定シ リーズを補正したい場合は、他のシリーズに別のステータス、例えば Not yet などを割り当てなくてはなりま せん。

6. Compensate ボタンをクリックします。

何が起こるのか?

補正プロセスが開始されます。

<u>段階 1</u>

最初の段階では、プログレスバーが右下に表示されます。

この段階は、「Do」または「Incompl.」ステータスが付加されているシリーズを多数選択した場合でない限り実施されません。このプロセスの間は、システムは適切な気圧計の測定地とデータ、オプションの手動測定とオフセット などを検索します。不備があった場合には、その旨をシリーズのログファイルに記録し、そのシリーズには「Unfit」 を付加します。

<u>段階 2</u>

適当なシリーズが最低1つあるときは、段階2が始まり、プログレスバーが再度現れます。

これは通常長時間かかります。どの位かかるかは、データベースの測定値の合計数(数 100 万になることもあり) と、処理される Diver シリーズの気圧計の測定地がいくつあるかによります。

プロセスが終了すると、「Compensation completed. See log file.補正完了。ログファイルを参照してください」と いうメッセージが表示されますので、確認します。この状態になると、Barometer ウィザードには「**Done**」というステ ータスを持つシリーズのみが表示されているようになります(もしあった場合)。

- 7. Close ボタンをクリックして、LoggerDataManager のメインウィンドウに戻ります。
- 8. 補正の設定の詳細、または特定のシリーズになぜ「Unfit」や「Incompl.」が付けられかの理由については、 Barometer ウィザードの Log file ボタンを押してください。すると、Windows のメモ帳の補正ログテキストファイ ルが開きます。このファイルは Exe フォルダに入っています。例えば、C:¥Program Files¥LDM¥Exe です。

8.2.2 Barometer ウィザードの設定を調整する

Barometer ウィザードの補正プロセスの設定には、さまざまな変更を加えることができます。そのためには、 Settings ボタンをクリックします。

Compensation settings ダイアログが表示されます。

← Use standard grav. acc. 9.80 ← Use in stead:	692		Use of bacodate and external reference Celculate offsets from hand measurements C Use the known location effects
cale, grav, acceleration; from labitudo;	9.81252 52	m/s2 degreez	 None Use known location offsets only, ignore baseda
or entered grav. acceleration.:		m/s2	Temperature connection
			🕫 Include incompleter

設定を変更したら、OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 LoggerDataManager は、この変更を以降のセッションの設定で保存します。

<u>外部基準を利用する</u>

以下のオプションから1つを選択します。

Calculate offsets from manual measurements (手動測定からオフセットを計算する)
本書の 51 ページに、手動測定からのオフセットの使用法が説明してあります。この場合、補正ウィザードが測
定シリーズのリストに列を追加して表示し、手動で測定値を入力するようになっています。数値(負の数値の
場合もあり)を入力する列のセルをダブルクリックします。シリーズが読み出しされる前に、Logger settings
タブの Read/program logger タブで入力した手動測定値は、自動的に以下のリストの正しいシリーズにコピ
ーされます。ここで、必要に応じて修正してください。

					No. and the second s			Select or	case. I	tal an
	<u>H</u>				HAND HE	DASLINEW	ENTS	1		2
acative.	Logar	Saulauke	Start	t ad	Volue Ind D	lete.	Time	I Hour	Suine	T
6.71	34508		(株12.約1株22.16	32-12-01 85-M	1,000.0	8.12.81	10.001	294	Shik.	
6LF1	38.158		29/10/02 10:14:32	281142 1028	1,000.2	10 10 00	00.004	94	10/0	
6.F1	20.277		09-10-83 1 £ 20:00	0510421653	1,380 0	39-18-62	14,251	60	1448	
Ø.F1	38,277		06-12-81 16:22:10	26-15-12 10:25	1,000			395	11/11	
into Brokk 15	16908	Gold Prede 15	.2740-81 1800.00	36405-01 17.08	6 8.880.2	27.68.61	100.001	162	1000	
ligh Office			174642 12,0454	18/06-02 80-48	4			45	Done .	
int Office	BUTB.		and the set of a local set	the second second second second						
			1/46-82 13,0434	10042 15-0				34	(Unit	
			1146-81 12,014	1042 194				241	Cont	

プログラムは、手動測定の日付と時刻が測定シリーズの枠内にあり、同時に気圧シリーズの枠内にあるかを チェックします。ない場合には、ステータスは「Unfit」に変更され、その特定シリーズではどのような補正値も計 算されません。シリーズが「fit(該当する)」と見なされた場合、外部基準レベルと関係付けられた Diver の圧力 センサーの高さを示すレベルオフセットが、その測定シリーズの測定地で計算されます。このオフセットはシリ ーズの補正に使われるだけでなく、そのシリーズの測定地に割り当てられます。これは測定地リストを見れば 確認できます。Diver が同一の高さに吊り下げられている限り、新しい手動測定は不要です。

注意! 手動測定の日付/時刻が、問題にしているシリーズの開始日/時刻と終了日/時刻との間にない 場合は(Start 列と End 列に)、Value、Date、Time 列のデータは赤字で表示されます。

Use the known location level offsets(登録済みの測定地レベルオフセットを使用する)
 使用中の Diver が、ステンレススチールのケーブルあるいは DRC ケーブルで吊り下げられている場合、
 Locations タブの Level offset フィールドに数値を入力することができます。数値が入力されない場合、ある

いは"0"が入力された場合、この測定地のシリーズは「Unfit」というステータスを付加されます。

Level offset フィールドの数値は、外部基準レベルに関係付けられた Diver の圧力センサーの正確な高さを示します。

例えば DRC の長さが 200 cm であるとすると、監視井戸頂部と Diver の圧力センサーとの間の距離は、丁度 200 cm になります。監視井戸の水頭の高度が+100 cm NAP で測定されたとすると、Level offset フィールド に入力する数値は、-100 cm (+100 cm NAP – 200 cm = -100 cm NAP)になります。これは手動測定を不 要にする方法です!

• BaroData のみを使用する

測定値は気圧センサーに対応した水柱高で表示されます。この長所は、測定シリーズが手動測定の過ちや ゼロに等しいレベルオフセットが原因による、補正不能状態がなくなることです。だが気圧計の測定地不備や データの不備により、「Unfit」ステータスは起こりえることです。 登録済みの測定地のレベルオフセットのみを使用する。気圧データを無視する。
 短期試験を実施するポンプでは、大気圧補正をしても無意味であり、そのために手動測定と同じく省略されます。この場合は測定地別の測定シリーズのレベルオフセットが、外部基準レベルと関係付けられます。

重力加速度について

Diverは、9.806 m/s²という重力加速度でプログラムされています。重力加速度は、Diverが、圧力センサーにより 測定された圧力を圧力センサー上方と等しい水位に変換するために使用する比例定数です。

重力加速度は、緯度に左右されます。重力加速度は、北極と赤道(緯度 90°と 0°)ではおよそ 0.5%変動します。 圧力センサーには、フルレンジの 0.1%の不確かさがあります。したがって、レベル測定も、重力加速度の差で補 正したほうが有益です。それには、緯度を入力する必要があります。LoggerDataManager は、それを使い、適切 な重力加速度を計算します。

しかし、重力加速度もまた、地球の不均一性に左右されます。非常に正確な補正が必要な状況で、かつ、その測定地の重力加速度が、緯度から計算された数字よりも高い正確な重力加速度が入手可能な場合、その数値が入力されてLoggerDataManagerにより計算されます。この場合はDiverのデフォルトの数値と計算された数値は無効になります。

<u>重力加速度の補正を入力する</u>

- Barometer ウィザードで、Compensation settings をクリックし、Use instead:(別の補正を使う)ボタンを選 択します。
- from latitude フィールドに測定地域の緯度を入力します。LoggerDataManager は、対応する重力加速度を 計算します。結果は、calc. grav. acceleration: (計算重力加速度)フィールドに示されます。

または

正確な重力加速度を、or entered grav. acceleration: (入力重力加速度)フィールドに入力します。

8.2.3 気圧レベルを手動入力する

気圧計は、例えば、時間通りに起動されなかったり、またはメモリが一杯になって早期に停止したりすることがあります。そのため、LoggerDataManagerの測定地に気圧測定値を手動で追加しなくてはならないことが時折あります。特定のBarolocationに入力された手動入力 barodata は、その測定地における正常な気圧シリーズと同じように補正ウィザードで使用できます。

これの条件は、手動で割り当てたい気圧レベルの測定地が Locations タブのリストに含まれていることです。

1. メニューバーの File から User entry barodata (ユーザ入力気圧データ)を選択するか、または Ctrl+B のホットキーを利用します。Entry of Meteo-baro data (大気圧データ入力)ダイアログボックスが表示されます。

1 (h)	factor fault	Shart	End	Number	1
Duttum		0 08-06-04 15:1	1:45 08-06-04 15:1	1:45	1.,
Laadhaven / Eeidwog		0.03-05-04 17:1	1:45 01-06-04 15:1	1:45	5
11				1	đ
MEASUREMENTS:					
		<c insurt<="" th=""><th>06-sep-04 💌 💽 Precesses mbar</th><th>52.04 곳</th><th></th></c>	06-sep-04 💌 💽 Precesses mbar	52.04 곳	

この方法で入力するのは初めて場合、入力フォームは空白になっています。システム日付と時刻が入力されています。測定値が過去に追加されていた場合は、MEASUREMENT SERIES overview からシリーズを選択し、気圧測定値を追加あるいは削除できます。

 Location 列で、空白のフィールドをクリックし、入力したい気圧レベルに関係付けられている測定地を選択します。そうすると、LoggerDataManagerは、気圧レベルを割り当てることができる測定シリーズを自動で作成してくれます。各測定地には1つのシリーズが入力できます。連続測定の間隔は一定でなくてかまいません。 MEASUREMENT SERIES overviewのその他のフィールドは変更不可です。Number列は、その特定測定地において、手動でいくつの気圧測定値が入力されたかを示しています。 注意! まだ BaroDiver が登録されていない測定地を選択した場合、選択された測定地を Barolocation 測 定地として決定します。このシリーズを補正で使うには、この Barolocation を補正しようとするシリーズの測 定地に割り当てなくてはなりません。ただし、Diver(MiniDiver など)がすでに登録されている測定地を使用 することは、混乱を起こすことになりますので推奨しません。

3. では、手動測定値を Date/Time フィールドと Pressure フィールドに入力してみましょう。気圧は常に mbar で入力します。

	Date/Time:	
<< Insert	06-sep-04 💌 1 52:04	+
	Pressure:	
	mbar	

3. << Insert(挿入)ボタンをクリックします。測定値は MEASUREMENTS リストに追加され、圧力は水柱に変換されて選択されているレベル単位で表示されます。

測定値を追加するたびに、Start 列、End 列、Number 列は、自動的に修正され (MEASUREMENT SERIES overview)ます。

気圧測定値を削除したいときは、次の削除ボタンをクリックします。

-

Entry of Meteo-baro data ダイアログでは測定シリーズ全体を削除することはできません。これは、メインの LoggerDataManager ウィンドウの Measurements タブから行います。手動で入力された測定シリーズの測 定地は、Logger 列の METEO コードが付加されますので識別できます。

9 Diver の校正

9.1 概要

Advanced

Diver の中で、校正が必要なのは CTD-Diver のみですが、計測の信頼性のためには、定期的に再校正する必要 があります。校正については Diver の製品マニュアルに詳しく説明されています。

9.2 CTD-Diver の校正

LoggerDataManagerを使えば、各 CTD-Diver(DI261/263/265)の校正も簡単です。Calibration Wizard が自動 的に校正を行います。標準導電率の校正液に CTD-Diver を設置するだけで、校正が完了します。これらの溶液 はラボ用機器の販売会社から入手できます。

CTD-Diver は、最大4点で校正されます。

溶液は、5℃から 30℃ の間でなくてはいけません。したがって、校正開始前に校正室に溶液を放置し、十分に時 間をかけて、温度を安定させておくよう推奨します。

9.2.1 CTD-Diver の校正方法

注意! CTD Calibration Wizard で CTD-Diver で選択した測定濃度は、すべて校正溶液として校正のために用意 しなくてはなりません。CTD-Diver は、最初に濃度が一番低い液に浸します。次に、選択した校正点に合うよ う、順次導電率を増加させて校正します。

<u>CTD-Diver(DI261/263/265)は次の方法で校正されます:</u>

- 1. CTD-Diver をご利用のコンピュータに接続してください。詳しくは、セクション 5.2「Diver をコンピュータに接続 する」を参照ください。
- Diver からサンプル設定を読み出すために Read settings from connected logger ボタンをクリックします。
 詳しくは、セクション 5.3「測定設定を読み出す」を参照ください。



CTD-Diver がデータベースに存在しないときでも、設定は、Logger settings タブの Read/program logger タブに保存され表示されます。画面の下段、Live update サブタブの左に、接続した CTD-Diver の現在のス テータスが表示されています。これは校正のためには STOPPED という表示でなくてはいけません。そうでな い場合は、アクティブな Stop ボタンを押してください。また、セクション 5.3「測定設定を読み出す」に説明され ているように、存在する場合は測定値を読み出すことも可能です。

注意! 読み出しに問題がある場合には、セクション 10「トラブルを解決する」をお読みください。

 校正を開始するには、ツールバーの CTD calibration wizard ボタンをクリックするか、またはメニューバーの Communication から Calibrate CTD ボタンを選択してください。このボタンとメニューオプションは、 CTD-Diver が Logger settings タブの Read/program logger タブで選択されているときにのみアクティブ になります。



Calibration CTD のダイアログボックスが表示されます。

Calibration of CTD	×
Any measurements in the CTD Diver's memory w deleted, so cancel this wizard and store them fir necessary.	ill be st, if
Select calibration solutions : I 1413 5000 12880 80000 [uS/cm]
Cancel	oceed >>

4. 校正溶液(calibration solution)は 1 種以上選択してください。この選択は次のセッションまでプログラム設定 に保存されます。

測定は選択された校正点近くで一番正確になります。2つの校正点の間にある値、例えば8,000S/cm で水中 での測定をする場合、2点(5,000S/cmと12,880S/cm)で校正すれば十分です。 測定レンジ全体で平均的な精度にしたい場合は、レンジ内にすべての校正点を選択してください。また測定レンジの狭い範囲の中で最高の精度を得たい場合、例えば 1,413S/cm に近い場合は、校正点 1,413S/cm のみを選択してください。

5. Proceed(進む)ボタンをクリックします。CTD-Diverを浸すべき校正溶液の情報が表示されます。



5. 温度が適切であると考えた場合には、OK ボタンをクリックします。次のステップが表示されます。

Calibration of CTD	×
Calibration of point 1413 uS/cm	
Stabilization	
Max. duration	
Cancel	

下側の Stabilization(安定化)バーは、CTD-Diver が現在の校正点で安定した校正を作成する機会を与えられている1分の間隔を表示します。安定化の進行状況は上の安定化バーで示されます。 Cancel ボタンを押すと、プロセスをキャンセルできます。

中止された校正

温度が安定しなかったり、溶液が不適切なために校正が失敗したり、またはユーザがキャンセルしたために校正 が中止されると、次のメッセージが表示されます。

alibration of CTD	
Calibration cancelled.	
The results differed too much from factory value	es.
Old settings are restored.	
ок	

OK をクリックすると、CTD-Diver はそのオリジナルの状態に戻り、ウィザードは終了します。

成功した校正

CTD-Diver が設定された時間内に校正点に収束するようなら、次のうちの1つの状況が起こります。

- 校正が成功したというメッセージが現れます。
- 初めのステップで、複数の校正点を設定した場合には、次の校正点への液浸ステップが現れます。

Calibration of CTD	X
Dip the CTD-Diver in a calibration liquid of 5000 with temperature between 5 and 30 deg. C.	uS/cm
This temperature must be stable, thus equal to environment temperature.	
Cancel	οκ

校正点をすべて終了したら、Cancel ボタンをクリックしてウィザードを終了するか、または Another CTD をクリッ クしてウィザードの最初のステップに戻ることができます。この方法を行えば、CTD-Diver の校正ウィザードを離れ ずに、同じタイプの CTD-Diver を数台まとめて校正することができます。

9.3 校正履歴

校正テンプレートの Show history(履歴表示)ボタンをクリックすると、校正履歴にアクセスできます。

	racioni oi				
Ar de ne	ny meas eleted, s ecessary	urements in o cancel th	the CTD Div is wizard and	er's memory will store them first,	be , if
9	Show histo	ory			
Se	elect ca	libration solu	utions :		
5	1413	5000	□ 12880	🗖 80000 [uS	/cm]
		-1			
	Lancel			FIOCE	ed >>

接続した CTD-Diver の日付とセル定数を示すグラフが表示されます。



10 トラブルを解決する

10.1 通信遮断

コンピュータと Diver の間の通信に障害が発生すると、LoggerDataManager は、メッセージでそれを知らせます。 例えば、接続されている Diver がない場合などもあてはまります。

メッセージを確認し、問題を解決するための対策を採った上で再試行します。通信は、以下の理由で障害が発生 する可能性があります。

- 専用読取り器がパソコンに適切に接続されていない。
 対策: 専用読取り器をパソコンの正しいシリアルポートまた USB ポートに接続するか、あるいは LoggerDataManager の正しいポートを選択します。詳しくは、セクション 4.3「プログラム設定の調整」を参照 するか、専用読取り器の取扱説明書を参照してください。
- LoggerDataManager が、測定中の Diver と通信しようとした。
 対策:メッセージを確認し、再試行します。
- Diver が読取器に正しく接続されていない。
 措置: Diverと読取器の両方の光コネクタは必ず清浄であること。汚れているならば、柔らかい布で清掃してください。

10.2 偶発的な通信エラー

サンプルレートが 10 秒未満であった場合には、Diver からの読み出し時にエラーが発生する可能性があります。 このエラーはお使いのパソコンの RS232 ポートの処理方法により起こります。通信は以下の理由で障害が発生 する可能性があります。

・ Diver とパソコンとの間の通信時間が十分でない。

対策:

- 1. ウィンドウズ エクスプローラを開く。
- Programs Files を開き、LDMフォルダ内にある Exe フォルダを開く。
 例:C:¥Program Files¥LDM¥Exe
- 3. LDMSettings.ini をメモ帳か WordPad で開く。
- 4. 最後の行に、Delay=35 を追加する。
- 5. ファイルを保存してメモ帳あるいは WordPad を閉じる。

- 使用中のパソコンでデータ送受信するための COM ポートの設定が高すぎる(FIFO バッファ)
 対策:
- 1. スタートメニューからコントロールパネルを開く。
- 2. システムを選択し、ハードウェアタブをクリックする。
- 3. **デバイスマネージャ**ボタンをクリックする。
- 4. **通信ポート**(COM1 または COM2)を選択する
- 5. ポートの設定タブをクリックし、詳細設定ボタンをクリックする。
- 6. 受信バッファまたは送信バッファを選択し、バーを「高」から「低」に移動する。

10.2 データベース破損

データベースが損傷を受けたら、例えば、LoggerDataManager が重要なデータベースの処理実施中に、 Windows のタスクマネージャまたは Ctrl+Alt+Del(セクション 7.4 参照)キー操作により強制的に終了させられた 場合などは、LDMrepair ツールを使ってデータベースを復元させてください。この修復プロセスのログも作成する ことができます。ログファイルがあると、データベースの問題解決に役立ちます。

LDMrepair の起動

- 1. スタートメニューをクリックする。
- 2. プログラムの中から、LDMrepair.を選択する。

または、

デスクトップの LDMrepair アイコンをダブルクリックする。



Paradox tables check and repair utility – ver 4.41 といいうウィンドウが表示されます。
Select database	Select glias	
C By alas	LDMdata	X
 Bu directoru 	Select directory	Browse
• by diedday	C:\Program Files\LDMrepair\	*
	Select table to process	
		•
Bebuild scope Don't rebuild Rebuild corrupted tables	✓ Pack tables ✓ Log to file	Delphi
C Rebuild al tables		

データベースの修復

- Select directory(ディレクトリ選択)フィールドのデフォルトは LDMrepair がインストールされているパスに 設定されています(例:C:¥Program Files¥LDM¥Exe¥DB)。必要な場合は、Browse(参照)ボタンを押して、 適切なデータベーステーブルが存在するディレクトリを選択してください。次回から LDMrepair は、選択され たディレクトリをチェックし修復します。
- Rebuild the corrupted tables(破損テーブルの再構築)または Rebuild all tables(全テーブルの再構 築)のどちらかをチェックして再構築の範囲を設定します。オプションの Select tables to process(処理する テーブルを選択)は空白のままにするか、<ALL TABLES>にします。
- LoggerDataManager の削除したレコードをすべて消去したい場合には、Pack tables(テーブルをパックする)フィールドをチェックします(削除したレコードは実際には LoggerDataManager で削除されていなく、「削除済み」というマークが貼られるだけですが、これにより削除されたレコードは消去されます)。このオプションにチェックを入れると、データベースのディスク容量を節約することができます。

注意! Select alias(エイリアス選択)オプションとフィールドは無視してかまいません。LoggerDataManager デ ータベースは、エイリアス識別機能を持っていません。ただし、これはお使いのコンピュータにある他のパラドック スデータベースがエイリアス識別機能を持っている場合に使うことができます

- 4. Start ボタンをクリックします。LDMrepair は、LoggerDataManager データベースディレクトリの全テーブルを チェックし、必要なら修復します。プログレスバーでは、チェックと修復のアクションのステータスを見ることが できます。
- 5. エラーが見つかって、そのエラーリストをログファイルに追加したい場合はLog to fileにチェックを入れます。

Now processing L		Locatie.DB	Packing appending records	
Start	Stop	Close	⊻iew log	

最後に、結果がプログレスバーの上部に表示されます。

例としては以下のような表示になります。

Tables appear to be C)К	
Stjart	Stop	Close

エラーが見つかったら、上の表示とは異なり、「エラーがありました」というメッセージが表示されます。 Option タブ の右に、Errors という名前を持つ別のタブが現れてきます。 このタブのタブシートには、見つかったエラーのリスト が表示されています。オプションの Log to file(ログをファイルに)がチェックされていた場合、このエラーのリスト (日付と時刻も付記されて)はエラーログファイルに追加されています。 このファイルは普通のテキストファイルです ので、 View log(ログ表示)ボタンを押せば、 ウィンドウズのメモ帳で見ることができます。 また、 必要なら、 このファ イルを購買元にメールすることもできます。

注意! LDMrepair でデータベースの修復ができなかった場合(これは本当にまれなケースです)は、もう一度バックアップファイルの MON ファイルを、バックアップディレクトリ(設定はセクション 4.3 参照)から LoggerDataManager にインポートすることも考慮してください。全データの MON ファイルバックアップがあること を確認してください。まず、割り当てロガーのリストからロガーと測定値シリーズをすべて削除してください。次に、 LDMrepair でデータベースを修復しパックします。それから MON ファイルのバックアップをインポートし始めます。

付録 - システム要件

Pentium (R) 以上
Windows 2000 または XP
10 MB
7 MB 以上
VGA: 1024 x 768
256 色、最低の解像度でもユーザインターフェースをスクロールで きること。
画面サイズ: 最低 12 インチ、推奨 14 インチ
マウスまたはその他のポインティングデバイス

索引

BaroLocation10
Barometer ウィザード51
Browse バー
COM ポート13
CTD-Diver2
測定設定の調整19
校正62
コンピュータに接続する16
測定設定のフロクラム25
読み出し
サンノル方法の選択21 測定の開始
測定の開始27 測定の停止 20
例定の停止
CTD-Diver の校正02 CTD Diver 友接結する
CTD-Diver を按約9 る10
DRC
測定設定の調整19
レヘル測定の補止
コンヒューダに接続する10 測定設定のプログラム 25
為定設定のプログラム
サンプル方法の選択
時間を正しく設定する
始動
測定の停止30
Diver を接続する16
LDM バージョン
拡張モード
標準モード1
LoggerDataManager のカスタマイズ9
METEO
イベントベースサンプル方法21
インストール
新規インストール3
バージョンアップ3
ウィザード
Barometer ウィザード51
CTD 校正ウィザード62
エラー67
オンラインヘルプ
グラフ

曲線の調整	40
スケールの設定	39
移動	40
加入	
クラノの移動	40
サンフルレート	20
サンブル方法	21
スケール	39
タブ	
アプリケーション管理	7
デフォルト設定	11, 26
Live update 測定地デフォルト	88 0
測定地 / フォルト 測定地	9 Q
ロガーリスト	7
測定値	6
プログラム設定	12
Read/program logger	18, 25
設定	12
ツールバー	4
データベースの修復	67
データベースの修復	67
バックアップディレクトリ	14
バックアップデータ	3
デフォルトの測定地設定	11
トラブルを解決する	67
バックアップディレクトリ	14
プログラムウィンドウ	4
ヘルプ	8
ボタン	
Browse バー	6
ツールバー	5
マスターレベル	53
メニューバー	5
ユーザ指定サンプル方法	23
レベルオフセット	52
レポートのタイトル	13
レポートのタイトル	13
ロガーの時計	27
ロガーの単位	14
緯度	59
"〒/天	

印刷

グラフの印刷	.43
測定値の印刷	.43
表の印刷	.43
拡大	.39
拡張モード	1
機器のタイプと番号	.20
偶発的な通信エラー	.67
固定のサンプル方法	.21
固定基準レベルとの関係付け	.51
高度	.10
座標系	.10
時間の設定	.27
手動測定からオフセットを計算する	.57
重複	.47
重力加速度	.59
重力加速度の補正	.59
水位測定値の大気圧補正	.51
設定 A、B、C	.22
測定	.16
測定する	.27
測定の停止	.30
測定ファイルのインポート	.33
測定設定	
調整	19
読み出し	.18
デフォルトとして保存	.26
デフォルトの設定を利用する	.26
測定設定のプログラミング	.25
測定値	
削除	.47
重複の削除	.49
エクスポート	.44
インポート	.33
結合	.49
印刷	.43
現在の測定値を読み出す	.31
検索	.37
保仔	.34
測 定 値 の 表 示	.პე იი
クラノ衣示	ەد. حد
2002 小	.31 57
測を追のエクスホート	.55
測 正 個 の 結 合	.49
測定値の削除	.47

測定値の保存	34
測定地	12
測定地	
測定地の追加	9
デフォルト設定	11
削除	12
単位	10
調整	
グラフ	
測定設定	19
プログラム設定	12
通信エラー	67
通信エラーを解決する	67
通信ポート	13
読み出し	
Diver (測定値)の読み出し	30
測定設定の読み出し	18
比導電率	24
標準モード	1
密度	10
予約開始	29
予約始動	28

製品保証規定

大起理化工業株式会社(以下総称して大起)は、大起製品が付属の製品マニュアルにしたがって実質的に動作しない場合、大起出 荷後(製品に同梱されている出荷チェックシートに押印された出荷日より)ー年間に限り、該当製品を無償で修理または同等の製品と 交換いたします。但し、本書に保証対象外あるいは消耗品と記載されている製品または部品であっても、新品不良の場合にのみ無償 で修理または同等の製品と交換いたします。尚、新品不良とは新品未使用時において明らかな破損や実質的に動作しない場合であ り、且つ、大起出荷後(製品に同梱されている出荷チェックシートに押印された出荷日より)ーヶ月間以内にお客様からご指摘のあっ た場合のみとします。この期間後については保証対象外とします。中古販売や個人売買などによる商品の購入は保証対象外となりま す。

また、大起は御客様がお使いの大起製品に製造上の欠陥が無いこと、または部品個体の原因によるロット不良が無いことを保証する ものではありません。

品質保証

- 該当製品を修理致します。(修理不能な場合は同等の製品と交換する場合があります)
- 大起は本製品の保証規定に規定されていないその他の保証を、理由を問わず一切致しません。
- 法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても大起はこの製品の使用または使用不能から生ずる本保証 規定に規定されていないいかなる他の障害(事業利益の損失・中断・損失、その他の金銭的損害を含むがこれらに限定され ない)に関して、一切責任を負わないものとします。
- 本製品を使用した結果生じた他の接続機器等への影響は、一切責任を負いません。

保証対象外事項

保証期間内でも、次の場合には有償修理または有償交換となります。

- 本書に保証対象外あるいは消耗品と記載されている製品または部品の場合
- 本書及び製品に同梱されている出荷チェックシートのご提示が無い場合
- 製品に同梱されている出荷チェックシートに出荷日の押印が無く、購入証明も無い場合
- 出荷チェックシートの記入事項を大起の了承を得ることなく訂正した場合
- お客様による輸送・移動時の落下・衝撃等、お取り扱いが適正でないために生じた事故・損傷
- 製品マニュアルに従わない使用方法、誤装着、過失、改造、不適切な設置、電源・CPU等接続されている他のパーツに起因する故障、その他外的要因による損傷、製品貼付の型式シールに剥離や損傷などが認められた場合
- 火災・公害・異常電圧・地震・雷・風・水害・天災地変等に起因する故障や損傷
- 海外での使用(海外からの修理依頼はお受けいたしかねます)